

CombiSump

Pompe immergée verticale selon ISO 2858, EN 733 (DIN24255), API 610

CS/FR (1212) 5.3

Traduction du manuel d'instruction d'origine Lire ce manuel avant toute mise en marche ou intervention.





Déclaration CE de conformité

(Directive 2006/42/CE, annexe II-A)

Par la présente, le fabricant

SPX Flow Technology Assen B.V. Dr. A.F. Philipsweg 51 9403 AD Assen Pays-Bas

déclare que toutes les pompes qui font partie des familles de produits CombiBloc, CombiBlocHorti, CombiChem, CombiDirt, CombiFlex(U)(B), CombiPrime H, CombiLine, CombiLineBloc, CombiMag, CombiMagBloc, CombiNorm, CombiPro(M)(V), CombiPrime V, CombiSump, CombiWell, FRE, FRES, FREF, FREM, KGE(L), KGEF, HCR, MCH(W)(S), MCHZ(W)(S), MCV(S), PHA, MDR, livrées sans entraînement (dernière position du numéro de série = B) ou sous forme d'ensemble complet avec entraînement (dernière position du numéro de série = A), sont conformes aux dispositions de la Directive 2006/42/CE (telle que modifiée récemment) et, le cas échéant, aux directives et normes suivantes :

- Directive CE 2006/95/CE, "Matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension"
- Normes EN-ISO 12100 parties 1 & 2, EN 809

Les pompes concernées par la présente déclaration ne doivent être mises en service que si elles ont été installées de la manière préconisée par le fabricant et, le cas échéant, après la mise en conformité du système complet dont font partie ces pompes avec les exigences de la Directive 2006/42/CE (telle que modifiée récemment).

Déclaration d'incorporation

(Directive 2006/42/CE, annexe II-B)

Par la présente, le fabricant

SPX Flow Technology Assen B.V. Dr. A.F. Philipsweg 51 9403 AD Assen Pays-Bas

déclare que la quasi-pompe (unité Back Pull Out), membre des familles de produits CombiBloc, CombiBlocHorti, CombiChem, CombiDirt, CombiFlex(U)(B), CombiPrime H, CombiLine, CombiLineBloc, CombiMag, CombiMagBloc, CombiNorm, CombiPro(M)(V), CombiPrime V, FRE, FRES, FREF, FREM, KGE(L), KGEF, HCR, PHA, MDR est conforme aux normes suivantes:

EN-ISO 12100 parties 1 & 2, EN 809

et que cette quasi-pompe est destinée à être incorporée dans la motopompe spécifiée et ne doit pas être mise en service avant que la machine finale dont la pompe concernée fait partie ait été mise en conformité et déclarée conforme à cette Directive.

Assen, le 1 Janvier 2011

G.A. Schaafsma,

Directeur général

EC/FR (1107) 5.3



2 EC/FR (1107) 5.3



Manuel d'utilisation

Toutes les informations techniques et technologiques données dans cette notice ainsi que des plans éventuellement mis à disposition par nous, qui restent notre propriété et qui ne peuvent pas être utilisés (autrement que pour la commande de cette pompe), copiés, multipliés, transmis ou communiqués à des tiers sans notre permission écrite préalable.

SPX figure au premier plan des fabricants multi-industriels de Fortune 500. SPX répartit son activité en quatre segments, parmi lesquels SPX Flow Technology. SPX Flow Technology Assen B.V. fait partie du secteur SPX Flow Technology.

SPX Flow Technology Assen B.V. Boîte Postal 9 9400 AA Assen Pays-Bas

tél.: +31 (0)592 376767 Fax: +31 (0)592 376760

Copyright © 2008 SPX Corporation

INT/FR (1107) 1.1 3



INT/FR (1107) 1.1



Table des matières

1	Introduction	9
1.1	Préface	9
1.2	Sécurité	9
1.3	Garantie	10
1.4	Vérification des produits livrés	10
1.5	Instructions pour le transport et le stockage	10
1.5.1	Dimensions et poids	10
1.5.2	Utilisation de palettes	10
1.5.3 1.5.4	Levage	11 12
1.6	Stockage Commande de pièces	12
2	Généralités	13
2.1	Description de la pompe	13
2.2	Code de type	13
2.3	Numéro de série	14
2.4	Applications	14
2.5	Construction	14
2.5.1	Partie sèche	14
2.5.2	Partie immergée	14
2.5.3 2.5.4	Corps de pompe/roue Etanchéité d'arbre	14 15
2.5.4	Paliers	15
2.5.5	Domaine d'application	15
2.7	Réutilisation	15
2.8	Mise au rebut	15
3	Installation	17
3.1	Sécurité	17
3.2	Environnement	17
3.3	Montage de l'unité de pompage	18
3.3.1	Assemblage d'une unité	18
3.3.2	Pose d'une unité	18
3.4	Raccord du moteur électrique	18
3.5	Contrôle du sens de rotation	18
3.6	Installation de l'accouplement	18
3.7	Alignement de l'accouplement	19
3.7.1	Tolérances d'alignement de l'accouplement	20
3.8	Tuyauterie	20
4	Mise en service	21

CS/FR (1212) 5.3 5



4.1	Contrôle de la pompe	21
4.2	Niveau de liquide	21
4.3	Préparation de la motopompe pour sa mise en service	21
4.4	Mise en marche	21
4.5	Réglage de l'étanchéité de l'arbre	22
4.5.1	Garniture de presse-étoupe	22
4.5.2	Garniture mécanique	22
4.6	Niveau sonore	22
5 E	ntretien	23
5.1	Entretien quotidien	23
5.2	Étanchéité de l'arbre	23
5.2.1	Garniture de presse-étoupe	23
5.2.2	Garniture mécanique	23
5.2.3	Liquide de rinçage	23
5.3	Lubrification des paliers	23
5.4	Influences ambiantes	24
5.5	Niveau sonore	24
5.6	Moteur	24
5.7	Pannes	24
6 R	ésolution des pannes	25
7 D	émontage et assemblage	27
7.1	Mesures de précaution	27
7.2	Outils spéciaux	27
7.3	Désignation des pièces	27
7.3.1	Numéros des positions	27
7.3.2	Variantes de construction	27
7.4	Enlèvement	28
7.4.1	Désassemblage de la motopompe	28
7.4.2	Vidange du liquide	28
7.5	Démontage	28
7.5.1	Démontage du tuyau de refoulement	28
7.5.2 7.5.3	Démontage du moteur électrique	29
7.5.3 7.5.4	Démontage du roulement à billes Démontage du groupe de garnitures S3	29 30
7.5. 4 7.5.5	Remplacement de la garniture de presse-étoupe S3	30
7.5.6	Démontage de la garniture mécanique M2	31
7.5.7	Démontage du corps de pompe/roue	32
7.5.8	Démontage de l'arbre de pompe	33
7.5.9	Démontage des tuyaux verticaux et des paliers intermédiaires	33
7.5.10	Démontage de la bague d'usure	34
7.5.11	Montage de la bague d'usure	34
7.6	Montage de la partie immergée sans paliers intermédiaires	35
7.6.1	Conventions	35
7.6.2	Préparation de la partie immergée sans paliers intermédiaires	35
7.6.3	Montage de l'arbre et du tuyau vertical sans paliers intermédiaires	35
7.7	Montage de la partie immergée avec paliers intermédiaires	35
7.7.1	Préparation de la partie immergée avec paliers intermédiaires	35
7.7.2	Montage de l'arbre avec paliers intermédiaires	35
7.7.3	Montage du tuyau vertical avec paliers intermédiaires	36
7.8	Montage du groupe de garnitures S3	36
7.9	Montage du groupe de garnitures M2	37
7.10	Montage du roulement à billes	38
7.11	Montage de la lanterne avec moteur électrique	38

6 CS/FR (1212) 5.3

CombiSump



7.12	Montage du tuyau de refoulement	39
8	Dimensions	41
9	Pièces	43
9.1	Commande de pièces	43
9.1.1	Bon de commande	43
9.1.2	Pièces de rechange recommandées	43
9.2	Pompe avec groupe d'étanchéité d'arbre S0	44
9.2.1	Coupe	44
9.2.2	Liste des pièces	45
9.3	Pompe avec groupe d'étanchéité d'arbre S3	48
9.3.1	Coupe	48
9.3.2	Liste des pièces	49
9.4	Pompe avec groupe d'étanchéité d'arbre M2	52
9.4.1	Coupe	52
9.4.2	Liste des pièces	53
9.5	Pompe avec groupe d'étanchéité d'arbre S0, groupe de palier 4	56
9.5.1	Coupe	56
9.5.2	Liste des pièces	57
10	Données techniques	61
10.1	Graisse	61
10.2	Lubrifiants recommandés pour le montage	61
10.3	Liquides de blocage recommandés	61
10.4	Couples de serrage	62
10.4.1	Couples de serrage pour boulons et écrous	62
10.4.2	Couples de serrage pour écrou borgne	62
10.5	Champ d'application	63
10.6	Pressions de fonctionnement maximales admissibles	65
10.7	Niveau de liquide	66
10.8	Données sonores	67
10.8.1	Niveau de bruit en fonction de la puissance de la pompe	67
10.8.2	Niveau sonore du groupe motopompe complet	68
	Index	69
	Bon de commande des pièces	71

CS/FR (1212) 5.3 7



8 CS/FR (1212) 5.3



1 Introduction

1.1 Préface

Ce manuel est destiné au personnel technique et d'entretien, ainsi qu'aux personnes chargées de commander des pièces de rechange.

Ce manuel contient d'importantes informations, utiles au bon fonctionnement et à l'entretien correct de cette pompe. Il renferme également des indications importantes pour éviter d'éventuels accidents et dégâts et pour garantir le fonctionnement sûr et sans anomalie de cette pompe.

Lisez attentivement ce manuel avant de mettre la pompe en service, familiarisez-vous avec son utilisation et observez scrupuleusement les indications!

Les données présentées étaient les plus récentes au moment de l'impression. Elles sont fournies sous réserve de modifications ultérieures.

SPX se réserve le droit de modifier à tout moment la construction et la conception de ses produits, sans obligation de modifier les livraisons antérieures en conséquence.

1.2 Sécurité

Ce manuel contient des instructions pour utiliser la pompe en toute sécurité. Les opérateurs et le personnel d'entretien doivent connaître ces instructions. Les procédures d'installation, d'exploitation et d'entretien doivent être mises en œuvre par du personnel qualifié et bien préparé.

La liste des symboles accompagnant ces instructions, ainsi que leur signification, est présentée ci-dessous :



Danger personnel pour l'utilisateur. Observez immédiatement et scrupuleusement cette instruction !

- Risque de détérioration ou de dysfonctionnement de la pompe. Observez l'instruction correspondante pour éviter ce risque.
- Instruction ou conseil concernant l'utilisateur.

Les points qui nécessitent une attention particulière sont imprimés en gras.



SPX a apporté le plus grand soin à la réalisation de ce manuel. L'exhaustivité de ces informations ne peut toutefois être garantie, et SPX décline par conséquent toute responsabilité en cas d'imperfections dans ce manuel. L'acheteur/utilisateur est à tout moment tenu de vérifier les informations et de prendre toutes mesures de sécurité complémentaires et/ou différentes. SPX se réserve le droit de modifier les informations relatives à la sécurité.

1.3 Garantie

SPX n'est tenue qu'à la garantie qu'elle a acceptée. SPX n'assumera notamment aucune responsabilité concernant des garanties explicites et/ou implicites, comme, sans que cette énumération soit exhaustive, la nature commercialisable et/ou l'adéquation des produits livrés.

La garantie s'annule immédiatement et de plein droit si :

- le service et/ou l'entretien n'ont pas été effectués dans le strict respect des instructions.
- la pompe n'a pas été installée ni mise en service conformément aux instructions.
- Des réparations nécessaires n'ont pas été effectuées par notre personnel ou l'ont été sans notre permission écrite préalable.
- Les produits livrés ont été modifiés sans notre autorisation écrite préalable.
- D'autres pièces que les pièces d'origine SPX sont utilisées.
- Les additifs ou lubrifiants utilisés ne sont pas ceux recommandés.
- Les produits livrés ne sont pas utilisés conformément à leur nature et/ou leur destination.
- Les produits livrés sont traités malhabilement, sans soin, incorrectement et/ou négligemment.
- Les produits livrés sont défectueux en raison de circonstances externes et sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle.

Toutes les pièces d'usure sont exclues de la garantie. En outre, toutes les livraisons sont assujetties à nos "Conditions générales de livraison et de paiement", qui sont envoyées gratuitement sur simple demande.

1.4 Vérification des produits livrés

Dès leur arrivée, vérifiez que les produits ne sont pas endommagés et qu'ils sont conformes au bordereau d'expédition. S'ils sont endommagés et/ou incomplets, il convient de faire dresser immédiatement un procès-verbal par le transporteur.

1.5 Instructions pour le transport et le stockage

1.5.1 Dimensions et poids

Une pompe ou une motopompe est généralement trop lourde pour être déplacée manuellement. Il convient donc d'utiliser les moyens de transport et de levage adéquats. Le poids de la pompe ou de la motopompe figure sur l'étiquette en couverture de ce manuel.

1.5.2 Utilisation de palettes

La pompe ou la motopompe est généralement livrée sur une palette. Laissez-la sur la palette aussi longtemps que possible pour éviter de l'endommager et faciliter son transport sur le site.

Si vous utilisez un chariot élévateur, écartez toujours les fourches au maximum et soulevez l'emballage avec les deux fourches pour éviter qu'il ne bascule! Évitez de secouer la pompe en la déplaçant!



1.5.3 Levage

Lors du levage d'une pompe ou d'une motopompe complète, les élingues doivent être fixées comme indiqué par figure 1 et figure 2.



Pour lever une pompe ou une motopompe complète, utilisez toujours un dispositif de levage adapté et en bon état, approuvé pour supporter le poids total de la charge!



Ne vous placez jamais sous une charge en cours de levage!

Si le moteur électrique est fourni avec un anneau de levage, celui-ci est uniquement destiné aux opérations d'entretien du moteur électrique ! L'anneau de levage est destiné à supporter le poids du moteur électrique seulement !

Il est INTERDIT de lever une pompe complète par l'anneau de levage d'un moteur électrique !




Figure 1: Instructions de levage en position verticale.






Figure 2: Instructions de levage en position horizontale.

1.5.4 Stockage

Si la pompe n'est pas utilisée immédiatement, il convient de tourner l'arbre de pompe à la main deux fois par semaine.

1.6 Commande de pièces

Ce manuel mentionne les pièces détachées recommandées par SPX et fournit les instructions de commande. Il contient un formulaire de commande par fax.

Il est conseillé de toujours communiquer les données marquées sur la plaquette d'identification lorsque vous commandez des pièces ou pour toute correspondance au sujet de la pompe.

Ces données sont également mentionnées sur l'étiquette en couverture de ce manuel.

Si vous souhaitez poser des questions ou obtenir des explications plus détaillées sur des thèmes spécifiques, n'hésitez pas à contacter SPX.



2 Généralités

2.1 Description de la pompe

CombiSump désigne une série de pompes centrifuges sans garniture dans lesquelles le corps de pompe est immergé dans le liquide. Le domaine hydraulique est conforme aux normes EN 733 (DIN 24255) et EN 22858 (DIN 24256/ISO 2858). CombiSump fait partie de la gamme Combi. Les corps de pompe et les roues des modèles CombiChem et CombiNorm forment la base de ces pompes immergées. La pompe est entraînée par un moteur à bride IEC standard. La puissance est transmise au moyen d'un accouplement flexible.

2.2 Code de type

Les pompes sont disponibles en différents types. Les principales caractéristiques de la pompe sont indiquées par le code de type.

Exemple: CS 40-200 X2 R6 M2 P1

	Famille de pompes			
CS	CombiSump			
Taille de pompe				
40-200	diamètre du raccord de refoulement [mm] - diamètre nominal de la roue [mm]			
	Modèle du corps de pompe			
X1	corps de pompe CombiNorm			
X2	corps de pompe CombiChem			
Х3	corps de pompe HCR			
	Matériaux du corps de pompe			
G	fonte			
В	bronze			
GS	GS acier fondu			
	Matériau de la roue			
1	fonte			
2	bronze			
6	6 acier inoxydable			
	Étanchéité de l'arbre			
S0	bague de projection d'huile			
S3	garniture de presse-étoupe avec chemise d'arbre et bague-lanterne			
M2	garniture mécanique non équilibrée avec chemise d'arbre			
Raccord de refoulement				
P1	vertical PN16			
P2	vertical PN20 (150 lbs)			
P3	coude 90° PN16			
P4	coude 90° PN20 (150 lbs)			



2.3 Numéro de série

Le numéro de série de la pompe ou de la motopompe figure sur la plaque signalétique de la pompe et sur l'étiquette en couverture de ce manuel.

Exemple: 01-1000675A

01	année de fabrication
100067	numéro unique
5	nombre de pompes
Α	pompe avec moteur
В	pompe avec extrémité d'arbre libre

2.4 Applications

- Les pompes peuvent généralement être utilisées pour des liquides clairs, propres ou légèrement pollués Ces liquides ne doivent pas affecter les matériaux de la pompe.
- La pression maximale admissible du système et le régime maximal dépendent du type de la pompe et de sa construction. Pour les informations correspondantes, voir chapitre 10 "Données techniques".
- Vous trouverez des informations plus détaillées sur les applications spécifiques à votre pompe dans la confirmation de commande et/ou dans la fiche technique accompagnant la livraison.
- N'utilisez pas la pompe pour des applications différentes de celles pour lesquelles elle a été livrée, sans consulter préalablement le fournisseur.



L'utilisation d'une pompe dans un système ou dans des conditions (liquide, pression du système, température, etc.) qui ne correspondent pas à sa conception peut entraîner des situations dangereuses pour l'utilisateur!

2.5 Construction

2.5.1 Partie sèche

La pompe CombiSump est entraînée par un moteur électrique. Celui-ci est monté sur une lanterne intermédiaire qui repose sur la plaque de base. Cette plaque peut être adaptée à la taille de la fosse. La plaque de base standard est rectangulaire et convient aux fosses non étanches aux gaz. Nous pouvons toutefois vous proposer une plaque de forme ronde pour fosses étanches aux gaz. Le raccord de refoulement se place sur la plaque de base, en position horizontale ou verticale, à l'aide de brides conformes à la norme ISO 7005 PN 16 ou ISO 7005 PN 20 (ANSI B16.5 150 lbs).

2.5.2 Partie immergée

Sous la plaque de fondation, le tuyau vertical comprend une ou plusieurs parties. Le tuyau vertical sert au passage de l'arbre et au palier intermédiaire éventuel. Le corps de pompe est monté sur le tuyau vertical à l'aide d'une bride de réduction. Le couvercle du corps de pompe est encastré par la bride de réduction. Le raccord de refoulement sur la plaque de fondation est relié au corps de pompe par un tuyau de refoulement.

2.5.3 Corps de pompe/roue

Par type de pompe, le corps de pompe et la roue, dans les différentes sortes de matériaux, sont identiques du point de vue de la construction et interchangeables. Ce qui détermine en principe les prestations hydrauliques. Les pompes sont livrées en standard avec des corps de pompe en fonte et en acier inoxydable, et des roues en fonte, en bronze ou en acier inoxydable.



2.5.4 Etanchéité d'arbre

A l'endroit du passage de l'arbre, la plaque de fondation est pourvue d'une garniture. Il s'agit généralement d'une bague de projection d'huile, mais une garniture de presse-étoupe ou une garniture mécanique sont également possibles, pour éviter par exemple que des vapeurs dangereuses ou nocives pénètrent dans l'atmosphère.

2.5.5 Paliers

La partie supérieure de la plaque de base (partie "sèche") est pourvue d'un roulement à billes à contact oblique à deux rangées pour l'arbre de pompe, pour les groupes de roulements 2 et 3. Les pompes avec groupe de roulements 4 sont fournies avec 2 roulements à billes à contact oblique. Dans la partie inférieure de la plaque de base (partie "humide"), l'arbre de pompe est pourvu de paliers à glissement. Leur nombre dépend de la longueur de l'arbre de pompe. Les paliers à glissement sont lubrifiés avec le liquide pompé.

2.6 Domaine d'application

Le domaine d'application se présente globalement comme suit :,

Table 1: Domaine d'application.

	Valeur maximale
Capacité	1500 m ³ /h
Hauteur de refoulement	160 m
Pression du système	16 bar
Température	160 °C

Cependant les pressions et les températures maximales admissibles dépendent dans une large mesure des matériaux et des composants utilisés. Les conditions d'utilisation peuvent également créer des différences. Pour des informations plus détaillées, voir paragraphe 10.6 "Pressions de fonctionnement maximales admissibles".

2.7 Réutilisation

La pompe ne peut être réutilisée pour d'autres applications qu'après avoir consulté préalablement SPX ou votre fournisseur. Le liquide pompé en dernier lieu n'étant pas toujours connu, les instructions suivantes doivent être observées :

- 1 bien rincer la pompe.
- 2 évacuer le liquide de rinçage de façon sûre (environnement !)



Prendre des mesures de sécurité adéquates et utiliser les moyens de protection personnelle adaptés, tels que gants en caoutchouc et lunettes!

2.8 Mise au rebut

Lorsque la décision a été prise de mettre une pompe à la ferraille, suivre la même procédure de rinçage que pour une réutilisation.





3 Installation

3.1 Sécurité

- Lisez attentivement ce manuel avant l'installation et la mise en service. Le non respect de ces instructions peut causer des dommages graves à la pompe; ces dommages ne sont pas couverts par nos conditions de garantie. Suivez les instructions point par point.
- Vérifiez que la pompe ne puisse pas démarrer si elle nécessite une intervention pendant l'installation, et si les pièces rotatives sont insuffisamment protégées.
- Selon le modèle, les pompes conviennent à des liquides dont la température peut atteindre 160 °C. Pour installer une pompe destinée à fonctionner à 65 °C ou plus, vérifier que les mesures de protection et d'avertissement appropriées sont prises pour éviter le contact avec les pièces chaudes de la pompe.
- En cas de risque d'électricité statique, l'ensemble de la motopompe doit être raccordée à la terre.
- Si le liquide pompé est susceptible de présenter des risques pour l'homme ou l'environnement, il convient de prendre des mesures permettant la vidange sûre de la pompe! Les éventuelles fuites de liquide au niveau du joint pour arbre doivent également être évacuées en toute sécurité.

3.2 Environnement

- Les fondations doivent être dures, plates et planes.
- Le lieu d'installation de la pompe doit être suffisamment aéré. Une température ambiante, une humidité atmosphérique trop élevée, ou encore un environnement poussiéreux, peuvent affecter le fonctionnement du moteur électrique.
- L'espace autour de la motopompe doit être suffisant pour permettre de conduire et, au besoin, réparer la pompe.
- Au-dessus de l'admission d'air de refroidissement du moteur, il convient de prévoir un espace libre égal à au moins ¼ du diamètre du moteur électrique pour permettre une arrivée d'air sans obstruction.



3.3 Montage de l'unité de pompage

3.3.1 Assemblage d'une unité

Si la pompe et le moteur électrique doivent encore être assemblés, procédez comme suit :

- 1 Installez le demi-accouplement (7060) sur l'arbre de pompe. Poussez-le contre l'épaulement d'arbre et serrez la vis de blocage manuellement.
- 2 Installez le demi-accouplement (7040) sur l'arbre de moteur. L'extrémité du demiaccouplement doit être à la même hauteur que celle de l'arbre de moteur.
- 3 Placez le moteur électrique sur la lanterne intermédiaire. Centrez le moteur électrique à l'aide des vis de réglage (7036).
- 4 Fixez le moteur électrique à l'aide des boulons (4010) et écrous (4020). Installez des rondelles (4025) entre les boulons et la lanterne intermédiaire.

3.3.2 Pose d'une unité

- Lorsqu'une unité de pompage complète est livrée, le demi-accouplement du côté pompe est installé sur l'arbre reposant sur l'épaulement et la vis de blocage est serrée manuel-lement en usine.
 - Placez la pompe sur la fosse. Placez-la à la verticale, à la position exacte. Pour ce faire, alignez la plaque de base sur les fondations, parfaitement de niveau et sans tension.

3.4 Raccord du moteur électrique



Le moteur électrique doit être raccordé au secteur par un électricien qualifié, conformément aux régulations locales en vigueur du fournisseur d'électricité.

- Reportez-vous au manuel d'instructions du moteur électrique.
- Si possible, installez un interrupteur principal aussi près de la pompe que possible.

3.5 Contrôle du sens de rotation

- 1 Le sens de rotation de la pompe est indiqué par une flèche. Contrôlez si le sens de rotation du moteur correspond à celui de la pompe.
- Le sens de rotation du moteur électrique doit impérativement être contrôlé avec les demi-accouplements déconnectés! Une rotation dans le mauvais sens même de très courte durée peut endommager irrémédiablement la pompe!
 - 2 Ne laissez le moteur tourner que quelques instants et contrôlez le sens de rotation. Lors du contrôle du sens de rotation, faites attention aux éventuelles pièces tournantes non protégées!
 - 3 Si le sens de rotation n'est **pas** correct, modifiez-le. Suivez les instructions du manuel d'utilisation du moteur électrique.

3.6 Installation de l'accouplement

- 1 Desserrez la vis de blocage du demi-accouplement sur l'arbre de pompe.
- 2 Installez le demi-accouplement sur l'arbre de pompe dans la bonne position. Prévoyez un jeu de 3 mm entre les demi-accouplements.
- 3 Serrez la vis de blocage.



3.7 Alignement de l'accouplement

- 1 Placez une règle (A) sur l'accouplement. Elle doit toucher les deux demiaccouplements sur toute la largeur. Voir figure 3. Réalisez ce contrôle à 3 endroits autour de l'accouplement.
- 2 Vérifiez tout écart angulaire éventuel, à l'aide d'un compas d'épaisseur (B) en 2 points correspondants des surfaces latérales des demi-accouplements. Voir figure 3. Réalisez ce contrôle à 3 endroits autour de l'accouplement.
- In principe, aucun écart angulaire n'est toléré! Si vous constatez un écart angulaire, il y a une inclusion entre la bride du moteur et la lanterne intermédiaire! Retirez le moteur électrique et nettoyez les bords des raccords!




Figure 3: Alignement de l'accouplement à l'aide d'une règle et d'un compas d'épaisseur.

3 L'alignement est correct si les valeurs mesurées sont dans les limites de tolérance, voir figure 4 et le tableau correspondant.

Si l'alignement n'est pas correct, déplacez le moteur électrique :

- 4 Desserrez partiellement les boulons (4010).
- 5 Déplacez le moteur électrique, à l'aide des vis de réglage (7036).
- 6 Vérifiez l'alignement de l'accouplement, comme décrit au paragraphe 3.7 "Alignement de l'accouplement".
- 7 Une fois l'alignement corrigé, serrez les boulons (4010) et les écrous (4020).
- Après une opération d'alignement (contrôle ou réglage) : replacez les protections !



3.7.1 Tolérances d'alignement de l'accouplement

Les tolérances maximales admissibles pour l'alignement des demi-accouplements sont indiquées dans Tableau 2. Voir aussi figure 4.

Table 2: Tolérances d'alignement

Diamètre extérieur de	V		Va _{max} - Va _{min}	Vr _{max} [mm]
l'accouplement [mm]	min [mm]	max [mm]	[mm]	· max ······
81-95	2	4	0,15	0,15
96-110	2	4	0,18	0,18
111-130	2	4	0,21	0,21
131-140	2	4	0,24	0,24
141-160	2	6	0,27	0,27
161-180	2	6	0,30	0,30
181-200	2	6	0,34	0,34
201-225	2	6	0,38	0,38




Figure 4: Tolérances d'alignement de l'accouplement standard.

3.8 Tuyauterie

- La conduite de refoulement doit être ajustée exactement et rester sans tension pendant la mise en service.
- Montez les pièces détachées éventuellement livrées.
- Si la pompe est pourvue d'un équipement externe pour le liquide de rinçage pour le presse-étoupe (S3) ou la garniture mécanique (M2), raccordez l'espace de rinçage à cet équipement.



4 Mise en service

4.1 Contrôle de la pompe

- Pour les modèles équipés d'un presse-étoupe : Enlever la protection d'étanchéité (7110). Contrôlez que les écrous (2050) ne sont pas trop serrés. Au besoin, desserrez-les et resserrez-les à la main. Fixez les protections d'étanchéité (7110).
- Contrôlez que l'arbre peut tourner librement. Pour cela faites tourner manuellement, à plusieurs reprises, l'extrémité de l'arbre près de l'accouplement.

4.2 Niveau de liquide

Pour que la pompe fonctionne correctement, le niveau de liquide doit être suffisant. Si le niveau de liquide est trop bas, de l'air risque d'être aspiré. Un "effet vortex" apparaît. Les prestations de la pompe diminueront en conséquence et la pompe pourra être sérieusement endommagée suite à des vibrations, une cavitation ou un graissage insuffisant du coussinet. Cet "effet vortex" survient lorsque la vitesse du flux entrant dans la pompe est si élevée que de puissants tourbillons apparaissent dans le liquide. Reportez-vous au chapitre 10 "Données techniques" pour le niveau de liquide minimal, selon les conditions d'utilisation.

Selon la pression du puits, la tension de vapeur, la température, l'immersion, etc., la charge nette absolue à l'aspiration disponible à l'endroit de la bride d'aspiration du corps de pompe doit toujours être supérieure à la charge nette absolue à l'aspiration requise par la pompe!

4.3 Préparation de la motopompe pour sa mise en service

Procédez comme suit, aussi bien à la première mise en service que pour la réinstallation de la pompe après une révision :

Fermez la conduite d'alimentation éventuelle si la garniture est rincée extérieurement.

4.4 Mise en marche

- 1 Ouvrez l'obturateur dans la conduite d'alimentation du liquide de rinçage éventuelle, si la pompe est pourvue d'un rinçage externe.
- 2 Fermez l'obturateur de refoulement et mettez la pompe sous tension.
- 3 Une fois la pompe sous pression, ouvrez lentement l'obturateur de refoulement jusqu'à ce que la pression de travail soit atteinte.



Veillez à ce que les pièces rotatives d'une pompe en service soient toujours protégées par un capot de protection.

La pompe ne peut jamais tourner sans liquide.



4.5 Réglage de l'étanchéité de l'arbre

4.5.1 Garniture de presse-étoupe

Après le démarrage de la pompe, le presse-étoupe présente de légères fuites. Ces fuites diminueront progressivement, à mesure du gonflement des fibres de l'étoupe. Faites en sorte que le presse-étoupe ne fonctionne jamais à sec. Pour éviter cette situation, desserrez un peu les écrous (2050) du presse-étoupe pour que la garniture fuie goutte à goutte. Dès que la pompe a atteint la température de service et si la fuite est toujours trop importante, le fouloir peut être réglé définitivement :

- 1 Serrez les deux écrous l'un après l'autre d'un quart de tour.
- 2 Attendez 15 minutes après chaque réglage avant d'effectuer le réglage suivant.
- 3 Poursuivez ainsi jusqu'à ce qu'une fuite goutte à goutte acceptable soit atteinte (10/20 cm³/h).
- 4 Fixez les protections (7110).



Le réglage de la garniture de presse-étoupe doit être effectué avec une pompe en service. Veillez à ne pas toucher les pièces mobiles.

4.5.2 Garniture mécanique

La garniture mécanique ne doit pas présenter de fuite visible.

4.6 Niveau sonore

Le niveau sonore d'une pompe dépend dans une large mesure des conditions d'utilisation. Les valeurs mentionnées au paragraphe paragraphe 10.8 "Données sonores" sont basées sur l'utilisation normale de la pompe actionnée par un moteur électrique. Si la pompe est actionnée par un moteur à combustion, ou qu'elle est utilisée hors du domaine d'application normal, et en cas de cavitation, le niveau sonore peut dépasser 85 dB(A). Dans ce cas, prendre des précautions comme une barrière antibruit autour de la motopompe ou l'utilisation de protection acoustique.



5 Entretien

5.1 Entretien quotidien

Contrôlez régulièrement la pression en sortie.



Évitez l'entrée d'eau dans la boîte de raccordement si l'installation est nettoyée au moyen d'un jet d'eau !

Ne projetez jamais de l'eau sur les pièces chaudes de la pompe ! Soumises à un refroidissement soudain, ces pièces peuvent se fendre et laisser échapper de l'eau chaude !

- Ne vaporisez JAMAIS d'eau sur les joints des roulements lors du nettoyage de la pompe ou du local où elle se trouve. Veillez à ce que la graisse ne soit pas en contact avec de l'eau!
- Un entretien imparfait se traduira par une réduction de la durée de service, des pannes éventuelles et, dans tous les cas, l'annulation de la garantie.

5.2 Étanchéité de l'arbre

5.2.1 Garniture de presse-étoupe

Ne resserrez pas les écrous (1810) après la période de rodage et de réglage. Si la garniture de presse-étoupe commence à fuir excessivement après un certain temps, installez de nouvelles bagues de garniture au lieu de resserrer les écrous davantage!

5.2.2 Garniture mécanique

En général la garniture mécanique n'a pas besoin d'entretien, mais **ne doit jamais fonctionner à sec**. S'il n'y a pas de problème, ne démontez pas la garniture mécanique. Les surfaces de la garniture étant adaptées l'une à l'autre, le démontage implique presque toujours de remplacer la garniture mécanique. Lorsqu'une garniture présente des fuites, remplacez-la systématiquement.

5.2.3 Liquide de rinçage

En cas d'utilisation d'un liquide de rinçage, contrôlez régulièrement la pression.

5.3 Lubrification des paliers

Le roulement à billes à contact oblique à deux rangées doit être lubrifié **après 6000 heures d'utilisation**. Le palier est livré graissé. Lorsque la pompe est révisée, le palier et l'espace des paliers doivent être nettoyés et la graisse doit être renouvelée. Voir chapitre 10 "Données techniques" pour plus d'informations sur les sortes de graisse recommandées. Il est toutefois conseillé d'installer un nouveau roulement à billes lors de la révision de la pompe.



5.4 Influences ambiantes

- Nettoyez régulièrement la crépine éventuelle sous la bride d'aspiration. Une crépine sale peut en effet réduire la pression d'admission.
- Si le liquide à pomper risque de se dilater suite à une coagulation ou au gel, la pompe doit être retirée du puits après la mise hors service, vidangée et au besoin rincée.
- Si la pompe reste inutilisée pendant une longue période, elle doit subir un traitement de conservation et être entreposée sur un support exempt de vibrations.
- Vérifiez au niveau du moteur qu'il n'y a pas d'accumulation de poussière ou de saletés, susceptible d'influer sur la température du moteur.

5.5 Niveau sonore

Si la pompe devient bruyante, cela peut indiquer certains problèmes de la motopompe. Un crépitement par exemple peut indiquer une cavitation ou le bruit excessif du moteur, la détérioration des paliers.

5.6 Moteur

Vérifiez les spécifications du moteur pour connaître la fréquence de démarrage et d'arrêt.

5.7 Pannes



La pompe à diagnostiquer peut être chaude ou sous pression. Prenez au préalable les précautions nécessaires et protégez-vous avec un équipement de protection approprié (lunettes, gants, vêtements de protection)!

Procédez comme suit pour déterminer la cause du dysfonctionnement de la pompe :

- 1 Coupez l'alimentation électrique de la pompe. Verrouillez l'interrupteur principal avec un cadenas ou enlevez le fusible.
- 2 Fermez les clapets antiretour.
- 3 Déterminez la nature de la panne.
- 4 Essayez de déterminer la cause de la panne à l'aide du chapitre 6 "Résolution des pannes" et prenez les mesures appropriées ou contactez votre installateur.



6 Résolution des pannes

Les pannes dans une installation de pompage peuvent avoir différentes causes. La panne ne se trouve pas nécessairement dans la pompe, elle peut également trouver son origine dans la tuyauterie ou dans les conditions d'utilisation. Vérifiez toujours en premier lieu si l'installation a été effectuée conformément aux instructions de ce manuel et si les conditions d'utilisation correspondent encore toujours aux spécifications pour lesquelles la pompe a été achetée.

En général, les pannes qui se présentent dans une installation de pompage sont attribuables aux causes suivantes :

- Pannes de la pompe.
- Pannes ou défauts dans la tuyauterie.
- Pannes dues à une installation ou mise en service incorrecte.
- Pannes dues au mauvais choix du type de la pompe.

Le tableau ci-dessous indique les pannes les plus fréquentes et leurs causes possibles.

Table 3: Pannes les plus fréquentes.

Pannes les plus fréquentes	Causes possibles, voir Tableau 4.
La pompe ne délivre pas de liquide	1 2 5 9 11 13 14 17 19 20 21 29
Le débit de la pompe est insuffisant	1 2 5 9 11 13 14 15 17 19 20 21 28 29
La hauteur de refoulement de la pompe est insuffisante	2 4 5 13 14 17 19 28 29
La pompe cale après le démarrage	1 2 5 9 11
La consommation de la pompe est supérieure à la normale	12 15 16 17 18 22 23 24 25 26 27 32 34 38 39
La consommation de la pompe est inférieure à la normale	13 14 15 16 17 18 20 21 28 29
Le presse-étoupe fuit excessivement	23 25 26 30 32 33
La bague de garniture ou la garniture mécanique doit être remplacée trop souvent	23 25 26 30 32 33 34 36 41
La pompe vibre ou est bruyante	1 9 11 15 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 37 38 39
Les paliers s'usent trop ou s'échauffent	23 24 25 26 27 37 38 39 42
La pompe fonctionne péniblement, s'échauffe ou grippe	23 24 25 26 27 34 37 38 39 42
Les coussinets s'usent trop	23 24 25 26 27 28 29 38 44 46 47
Le coussinet se grippe	46 47



Table 4: Causes possibles des pannes de la pompe.

	Causes possibles
1	Le corps de pompe n'est pas suffisamment immergé (voir mp, croquis coté)
2	Le liquide dégage de l'air ou du gaz
5	La pompe aspire de l'air par le coussinet inférieur
9	La conduite d'aspiration ou la crépine est obstruée
11	NPSH disponible trop basse
12	Régime trop accéléré
13	Régime trop ralenti
14	Mauvais sens de rotation
15	La pompe ne fonctionne pas au point de régime correct
16	La masse volumique du liquide est autre que la masse calculée
17	La viscosité du liquide est autre que la viscosité calculée
18	La pompe fonctionne à un trop petit débit du liquide
19	Mauvais choix du type de la pompe
20	Obstruction de la roue ou du corps de pompe
21	Obstruction du système des canalisations
22	Mauvaise installation de l'ensemble de la pompe
23	La pompe et le moteur n'ont pas été alignés exactement
24	Frottement d'une pièce rotative
25	Déséquilibre de pièces rotatives, p.ex. roue, arbre de la pompe, accouplement
26	Oscillation de l'arbre de la pompe
27	Paliers défectueux ou usés
28	Bagues d'usure défectueux ou usés
29	Roue endommagée
30	Usure ou endommagement de la chemise d'arbre à l'endroit de la garniture du presse-étoupe ou des surfaces de roulement de la garniture mécanique
32	Presse-étoupe pas bien emballé ou mauvaise installation de la garniture mécanique
33	Le type du joint ou la garniture mécanique ne sont pas appropriés au liquide utilisé ou aux régimes
34	La bague de presse-étoupe ou le couvercle de la garniture mécanique ont été serrés trop ou obliquement
36	Le liquide de rinçage ou d'arrêt du presse-étoupe ou de la garniture mécanique est pollué
37	Le coinçage axial de la roue ou de l'arbre de la pompe est défectueux
38	Mauvais montage des paliers
39	Trop ou trop peu de graisse dans les paliers
41	Des salissures du liquide entrent dans le presse-étoupe
42	Trop grande force axiale à cause de l'usure des palettes dorsales ou d'une pression trop élevée à l'admission
44	Le tuyau de refoulement n'est pas monté sans tension
46	Trop peu de graisse dans les paliers
47	Conduite d'alimentation du liquide vers le palier obstruée ou non raccordée

CS/FR (1212) 5.3



7 Démontage et assemblage

7.1 Mesures de précaution



Prenez les mesures appropriées pour éviter tout démarrage du moteur pendant que vous intervenez sur la pompe. Ces précautions sont particulièrement importantes lorsque les moteurs électriques peuvent être démarrés à distance :

- Coupez l'interrupteur principal (si présent) en le mettant en position "OFF" (ARRÊT).
- Coupez l'interrupteur de la pompe sur le tableau de distribution.
- Enlevez, au besoin, les fusibles.
- Placez un panneau d'avertissement près de l'armoire de distribution.

7.2 Outils spéciaux

Le montage et le démontage n'exigent pas d'outils spéciaux. De tels outils peuvent cependant faciliter certains travaux, par exemple le remplacement du joint pour arbre. Dans ce cas, le texte mentionne les outils spéciaux.

7.3 Désignation des pièces

7.3.1 Numéros des positions

Les numéros de position utilisés dans les descriptions suivantes se rapportent aux illustrations se trouvant à côté de la description. Les mêmes numéros sont également utilisés dans les coupes générales et dans les listes de pièces correspondantes se trouvant au chapitre 9 "Pièces".

7.3.2 Variantes de construction

Plusieurs modèles de pompes sont disponibles. Les variantes ont un code spécial mentionné dans l'indication du type. Celle-ci se trouve sur la plaque signalétique de la pompe:

	bague de projection d'huile	S0
Etanchéité d'arbre	garniture de presse-étoupe	S3
	garniture mécanique	M2
	vertical PN 16	P1
Raccord de	vertical PN 20 (150 lbs)	P2
refoulement	coude 90° PN 16	P3
	coude 90° PN 20 (150 lbs)	P4



7.4 Enlèvement

- 7.4.1 Désassemblage de la motopompe
 - 1 Fermez l'obturateur de la conduite de refoulement.
 - 2 Ouvrez le couvercle de la boîte de jonction sur le moteur. Dégagez le câblage électrique. Marquez les fils et les points de raccordement correspondants pour faciliter la reconnexion.
 - 3 Dévissez les boulons de la bride de refoulement et de la plaque de fondation (6000) et retirez la pompe du puits par les oeillets d'accrochage (6170). Vidangez la pompe complètement.

7.4.2 Vidange du liquide



Les pompes immergées sont généralement utilisées pour pomper des liquides polluants et/ou pollués. Portez des gants, des vêtements de protection et des lunettes de sécurité!

- 1 Suspendez la pompe au-dessus du puits et vidangez-la par le bouchon de vidange (1310).
- 2 Rincez bien la pompe. Nettoyez soigneusement l'extérieur de la partie immergée.
- 3 Remontez ensuite le bouchon de vidange.

! Veillez à ce que le liquide soit évacué de manière écologique.

7.5 Démontage

7.5.1 Démontage du tuyau de refoulement




Figure 5: Démontage du tuyau de refoulement.

- 1 Pour le démontage, placez la plaque de fondation (6000) dans une construction de soutien et soutenez le tuyau vertical à plusieurs endroits, pour qu'il soit à l'horizontale.
- 2 Desserrez les boulons (8090) et les écrous (8100).
- 3 Desserrez les boulons prisonniers (8060).
- 4 Retirez le tuyau de refoulement (8040) et les garnitures (8030).



7.5.2 Démontage du moteur électrique




Figure 6: Demontage du moteur électrique.

- 1 Retirez le capot de protection (7110).
- 2 Démontez le moteur électrique (4000) en desserrant les boulons (4010) de fixation du moteur.
- 3 Démontez le demi-accouplement (7060) et retirez la clavette d'accouplement (6070).

7.5.3 Démontage du roulement à billes




Figure 7: Roulement à billes.

- 1 Desserrez les vis à tête cylindrique (6040) et retirez le couvercle de palier (6080) et la bague-entretoise (6090).
- 2 Repoussez la patte de la bague de blocage (6105). Desserrez l'écrou d'arbre (6100) et retirez la bague de blocage.
- 3 Desserrez les boulons (6120) et retirez la chaise de palier (6130), y compris le roulement à billes (6110).
- 4 Otez les bagues de calage (6050). Conservez toujours les bagues de calage ensemble.



- 5 Retirez le roulement à billes (6110) et le collecteur d'huile (6060) de la chaise de palier.
- 6 Otez la bague intérieure (6065).

7.5.4 Démontage du groupe de garnitures S3




Figure 8: Garniture de presse-étoupe S3.

- 1 Retirez le roulement à billes, voir paragraphe 7.5.3 "Démontage du roulement à billes".
- 2 Desserrez les écrous du presse-étoupe (2050) et repoussez le presse-étoupe (2030) le plus loin possible.
- 3 Desserrez la vis de réglage (2080) sur la chemise d'arbre (2060) et retirez la chemise d'arbre ainsi que le joint torique (2070).
- 4 Desserrez le godet graisseur (2140), puis le tuyau (2120).
- 5 Desserrez les vis à tête cylindrique (2110) et retirez le boîtier d'étanchéité (2100).
- 6 Retirez les anneaux de garniture (2010) et la lanterne (2020).
- 7 Otez le joint statique (2170).

7.5.5 Remplacement de la garniture de presse-étoupe S3

- 1 Desserrez les écrous de fouloir (2050) et tirez le fouloir (2030) aussi loin que possible vers l'arrière.
- 2 Retirez les bagues de garniture (2010) et la bague-lanterne (2020). Pour retirer les anciennes bagues de garniture, votre fournisseur peut vous proposer un outil spécial.
- 3 Nettoyez correctement le logement d'étanchéité et assurez-vous que la chemise d'arbre n'est pas usée. Dans l'affirmative, remplacez-la également, voir paragraphe 7.5.4 "Démontage du groupe de garnitures S3".



7.5.6 Démontage de la garniture mécanique M2




Figure 9: Garniture mécanique M2.

- 1 Retirez le roulement à billes, voir paragraphe 7.5.3 "Démontage du roulement à billes".
- 2 Desserrez les accouplements à visser (2220 et 2240) et retirez la conduite (2230).
- 3 Desserrez les boulons prisonniers (2370) et retirez le couvercle (2340) de la garniture mécanique, y compris la partie fixe de la garniture mécanique (2300) et la douille d'étranglement (2350).
- 4 Otez le joint statique (2380).
- 5 Desserrez les vis à tête cylindrique (2210) et retirez le boîtier d'étanchéité (2200) et le joint statique (2170).
- 6 Desserrez la vis de réglage de la partie rotative de la garniture mécanique (2300) et ôtez cette pièce.
- 7 Desserrez les 3 vis de réglage (2330) de la chemise d'arbre (2310) et retirez la chemise d'arbre.
- 8 Vérifiez la douille d'étranglement (2290) dans la lanterne intermédiaire (2000). Si le jeu au niveau du diamètre est trop important, remplacez la douille d'étranglement. Fixez la nouvelle douille d'étranglement avec du Loctite 641.



7.5.7 Démontage du corps de pompe/roue




Figure 10: Corps de pompe/roue.

- 1 Démontez le tuyau de refoulement, voir paragraphe 7.5.1 "Démontage du tuyau de refoulement".
- 2 Retirez, le cas échéant, la crépine d'aspiration (1160) en desserrant les boulons (1165).
- 3 Desserrez le manchon (3590).
- 4 Desserrez les boulons (1800) et retirez le corps de pompe (1100).
- 5 Retenez la roue (1120) et desserrez l'écrou de roue (1820).
- 6 Retirez la roue et la clavette de roue (1860).



7.5.8 Démontage de l'arbre de pompe




Figure 11: Arbre de pompe avec des paliers intermédiaires.

- Desserrez les accouplements à vis (3520 et 3570) et retirez l'ensemble de la tuyauterie (3510 + 3580).
- 2 Retirez le tuyau (3560) du couvercle de la boîte à garniture (1110).
- 3 Retirez le couvercle de la boîte à garniture.
- 4 Otez le coussinet du palier à glissement (3650).
- 5 Otez l'arbre de pompe (5230 ou 5060+5100 ou 5060+5100+5210).
- 6 Desserrez les boulons (5050) et retirez la bride de réduction (1150).
- 7 Inspectez le palier à glissement (3640). S'il est endommagé, remplacez-le.
- 8 Si la pompe est pourvue de paliers intermédiaires : Desserrez les vis de réglage (3620) et dévissez les parties de l'arbre. Retirez les manchons d'accouplement (3660) des bouts d'arbre. Otez les coussinets des paliers à glissement (3610) et les tiges (3625).

7.5.9 Démontage des tuyaux verticaux et des paliers intermédiaires

- 1 Pour les brides des tuyaux verticaux et les paliers intermédiaires se trouvant entre ces derniers (3600), prévoyez des marques durables, par exemple à l'aide d'une broche, d'un pointeau ou d'une pointe à tracer. Cela permet de remonter les pièces dans la même position et d'éviter de nouveaux réglages.
- Desserrez les boulons prisonniers (5010) et retirez l'ensemble de la tuyauterie verticale (5220, ou 5070+5080, ou 5070+5080+5200).
- 3 Desserrez les boulons (5030) et les écrous (5040) et désassemblez les pièces du tuyau vertical dans le sens axial.
- 4 Contrôlez les coussinets. En cas d'endommagement, le coussinet doit être remplacé.

33



7.5.10 Démontage de la bague d'usure

La bague d'usure peut être démontée une fois l'unité Back Pull Out déposée. Le plus souvent, cette bague est si fortement attachée qu'il est impossible de la démonter intacte.




Figure 12: Démontage de la bague d'usure.

- 1 Mesurez l'épaisseur (d) et la largeur (b) de la bague, voir figure 12 A.
- 2 Faites un orifice de centrage au milieu du bord de la bague en deux points opposés, voir figure 12 B.
- 3 Utilisez une mèche dont le diamètre est un peu plus petit que l'épaisseur (d) de la bague pour percer deux trous dans la bague, voir figure 12 C. Ne percez pas plus profond que la largeur (b) de la bague. Prenez soin de ne pas endommager le bord d'ajustage du corps de pompe.
- 4 Coupez l'épaisseur restante de la bague à l'aide d'un ciseau. Vous pouvez maintenant déposer la bague en deux parties du corps de pompe, voir figure 12 D.
- 5 Nettoyez le corps de pompe et enlevez soigneusement la poussière et tous les éclats de métal.

7.5.11 Montage de la bague d'usure

- 1 Nettoyez et dégraissez le bord de raccord du corps de pompe où la bague d'usure doit être montée.
- 2 Dégraissez le bord extérieur de la bague d'usure et placez-y quelques gouttes de Loctite 641.
- 3 Montez la bague d'usure dans le corps de pompe. **Veillez à ne pas la pousser** hors alignement!



7.6 Montage de la partie immergée sans paliers intermédiaires

7.6.1 Conventions

La CombiSump est montée avec l'arbre en position horizontale. Lorsque les instructions de montage font référence au côté inférieur, supérieur, avant ou arrière, c'est toujours par rapport à l'établi.

7.6.2 Préparation de la partie immergée sans paliers intermédiaires

Contrôlez l'arbre (5230 ou 5060+5100 ou 5060+5100+5210) pour déceler tout faux rond. Le faux rond ne peut pas dépasser 0,08 mm, lorsque l'arbre repose sur les paliers à glissement.

7.6.3 Montage de l'arbre et du tuyau vertical sans paliers intermédiaires

Voir figure 15 pour l'explication des numéros de position.

- 1 Faites reposer l'arbre sur des rouleaux. Mesurez ensuite le faux rond au niveau de la chemise d'arbre et du roulement à billes. Il ne peut pas dépasser 0,08 mm.
- 2 Installez le coussinet du palier à glissement (3650) et la clavette de roue (1860).
- 3 Assemblez la plaque de base (6000) et la lanterne intermédiaire (2000) à l'aide de boulons d'assemblage (6140). Placez des rondelles (6145) sous les têtes de boulons. S'il s'agit d'un modèle étanche aux gaz, installez également des joints statiques.
- 4 Insérez sans forcer le palier à glissement (3640) dans l'alésage du couvercle de la boîte à garniture (1110).
- 5 Installez le tuyau vertical (5220) sur la bride-support à l'aide de boulons (5010). Placez des rondelles (5015) sous les têtes de boulons.
- 6 Faites glisser l'arbre entier à l'intérieur.
- 7 Le cas échéant, montez la bride de raccord (1150). En regardant du côté entraînement, la rainure doit être située à gauche.
- 8 Montez le couvercle de la boîte à garniture (1110) avec le raccord de graissage dirigé vers la rainure dans le tuyau vertical.
- 9 Montez la roue (1120) avec l'écrou borgne (1820).

7.7 Montage de la partie immergée avec paliers intermédiaires

Voir figure 15, figure 16, figure 17 et figure 18 pour l'explication des numéros de position.

- 7.7.1 Préparation de la partie immergée avec paliers intermédiaires
 - 1 Contrôlez l'oscillation des pièces de l'arbre (5060, 5100, 5210). Elle ne peut être supérieure à 0,08 mm.
- 7.7.2 Montage de l'arbre avec paliers intermédiaires
 - 1 Introduisez une tige (3625) dans la partie de l'arbre (5100) et montez un coussinet du palier à glissement (3610) sur la partie de l'arbre.
 - 2 Placez un peu de pâte antigrippante "Never Seez" (voir chapitre 10 "Données techniques") sur le filet de la partie de l'arbre. Vissez un manchon d'accouplement (3660) sur le bout de la partie de l'arbre.
 - 3 Placez un peu de pâte antigrippante "Never Seez" sur le filet de la partie suivante de l'arbre et vissez-la dans le manchon d'accouplement (3660).
 - 4 Si la pompe est pourvue de 2 paliers intermédiaires : Introduisez une tige (3625) dans la partie de l'arbre (5210) et montez l'autre coussinet du palier à glissement (3610) sur la partie de l'arbre.



- 5 Assemblez le dernier manchon d'accouplement et les parties de l'arbre comme décrit ci-dessus.
- 6 Verrouillez tous les manchons d'accouplement avec les vis de réglage (3120).
- 7 Faites reposer l'arbre en différents points sur des rouleaux. Mesurez ensuite le faux rond au niveau des manchons d'accouplement, de la chemise d'arbre et du roulement à billes (6110). Il ne peut pas dépasser 0,08 mm.

7.7.3 Montage du tuyau vertical avec paliers intermédiaires

- 1 Assemblez la plaque de base (6000) et la lanterne intermédiaire (2000) à l'aide de boulons d'assemblage (6140). Placez des rondelles (6145) sous les têtes de boulons. S'il s'agit d'un modèle étanche aux gaz, installez également des joints statiques.
- 2 Installez le joint torique (2160).
- 3 Installez le coussinet du palier à glissement (3650) et la clavette de roue (1860).
- 4 Placez le déflecteur d'huile (6060) dans son logement et montez la chaise de palier (6130) à l'aide de boulons d'assemblage (6120). Placez des rondelles (6125) sous les têtes de boulons.
- 5 Si possible, chauffez les corps de paliers intermédiaires (3100) jusqu'à 180°C. Insérez ensuite sans forcer les coussinets de paliers à glissement (3130 et 3150) dans les logements appropriés.
- 6 Installez le premier tuyau vertical (5070) sur la bride-support à l'aide de boulons (5100). Placez des rondelles (5015) sous les têtes de boulons.
- 7 Montez un palier intermédiaire (3600) à l'aide de boulons (5030). L'orifice fileté pour le mamelon de tuyauterie (3520) doit faire face au côté du tuyau de refoulement. Placez des rondelles (5035) sous les têtes de boulons. Placez des bandes (7140/7150) sur le côté du tuyau de refoulement.
- 8 Poussez l'arbre entier à l'intérieur. Veillez à ne pas endommager les paliers à glissement.
- 9 Si la pompe est pourvue de plusieurs paliers intermédiaires : Montez les autres tuyaux verticaux (5200) et paliers intermédiaires (3600) comme décrit ci-dessus.
- 10 Montez le dernier tuyau vertical (5080). En regardant du côté entraînement, la rainure doit être située à gauche.
- 11 Le cas échéant, montez la bride de raccord (1150). En regardant du côté entraînement, la rainure doit être située à gauche.
- 12 Montez le couvercle de la boîte à garniture (1110) avec le raccord de graissage dirigé vers la rainure dans le tuyau vertical.
- 13 Installez le tuyau (3560).
- 14 Installez l'ensemble de la tuyauterie (3510+3580) et serrez les accouplements à vis (3520+3570).
- 15 Montez la roue (1120) à l'aide de l'écrou borgne (1820).

7.8 Montage du groupe de garnitures S3

Voir figure 8 et figure 16 pour l'explication des numéros de position.

- 1 Installez le joint statique (2170) et montez le logement de la garniture (2100) à l'aide des vis à tête cylindrique (2110). Installez les goujons (2040).
- 2 Installez les anneaux de garniture (2010) et la lanterne (2020). Appuyez sur chaque anneau de garniture avec un morceau de tuyau correspondant. Vérifiez que les rainures des anneaux sont placées à 90° les unes par rapport aux autres.



- 3 Installez le joint torique (2070) dans la chemise d'arbre (2060) et faites glisser le presse-étoupe (2030) autour de la chemise d'arbre.
- 4 Montez la chemise d'arbre avec l'épaulement vers le haut. Gardez l'extrémité de la chemise d'arbre et celle de la bride de lanterne à la même hauteur, puis remontez-la de 1 mm et verrouillez-la avec une vis de réglage (2080).
- 5 Appuyez le presse-étoupe contre le dernier anneau et serrez les écrous du presseétoupe (2050) manuellement.

7.9 Montage du groupe de garnitures M2

Voir figure 9 et figure 17 pour l'explication des numéros de position.




Figure 13: Montage du groupe de garnitures M2.

- 1 Installez la douille d'étranglement (2290) dans la lanterne intermédiaire (2000), en appliquant du Loctite 641.
- 2 Introduisez le joint torique (2320) dans la chemise d'arbre (2310) et montez cette dernière avec l'épaulement côté inférieur. La distance entre la chemise d'arbre et la bride d'appui (2000) doit être ajustée à la mesure Y, voir figure 13. Fixez ensuite la chemise d'arbre avec les vis de réglage (2330).
- 3 Faites glisser la partie rotative de la garniture mécanique (2300) sur la chemise d'arbre. Le joint torique ne peut pas rouler sur la chemise d'arbre! Appliquez au préalable de la glycérine ou un jet de silicones.
- 4 Fixez la bague rotative de la garniture mécanique à la bonne dimension X sur la chemise d'arbre, voir figure 13. Fixez ensuite la partie rotative de la garniture mécanique à l'aide de la vis de réglage.
- 5 Placez le joint statique (2170) et installez le logement de la garniture (2200) à l'aide des vis à tête cylindrique (2210).
- 6 Installez la tige de blocage (2360) dans le couvercle (2340) de la garniture mécanique.
- 7 Placez le couvercle de la garniture mécanique à plat et insérez-y la contre-bague de la garniture mécanique à la verticale. Au besoin, utilisez un poussoir en plastique. Ne frappez jamais pour l'enfoncer! L'orifice de la contre-bague doit coïncider avec la tige de blocage du couvercle, sinon la contre-bague se brisera!



- 8 Installez le joint statique (2380) et montez le couvercle de la garniture mécanique à l'aide des boulons (2370).
- 9 Montez les bouchons et les raccords de tuyauterie éventuels.

7.10 Montage du roulement à billes

Voir figure 7 pour l'explication des numéros de position.




Figure 14: Determination de l'épaisseur des bagues de calage.

- 1 Placez le collecteur d'huile (6060) dans le logement et montez le corps de palier (6130) à l'aide des boulons d'assemblage (6120). Placez des rondelles (6125) sous les têtes de boulons.
- 2 Placez une jauge d'épaisseur de 0,5 mm entre les contre-ailettes d'équilibrage de la roue et le couvercle de la boîte à garniture. Fixez la roue contre le couvercle de la boîte à garniture à l'aide de colliers.
- 3 Voir figure 14. Avec une jauge de profondeur, mesurez la distance **D1** de la partie supérieure du corps de palier à la partie supérieure de la bague intérieure et la distance **D2** de la partie supérieure du corps du palier à la partie inférieure du logement du roulement à billes. Comblez la différence **V** par des bagues de calage (6050).
- 4 Installez le roulement à billes (6110) et montez la bague de blocage (6105) ainsi que l'écrou de roulement (6100). Serrez l'écrou de roulement. Pour verrouiller le contre-écrou, enfoncez une patte de la bague de blocage dans l'orifice de l'écrou de roulement.
- 5 Installez la bague entretoise (6090).
- 6 Montez le couvercle de palier (6080) avec un nouveau collecteur d'huile (6020). Le raccord de graissage (6030) doit être dirigé vers la droite.

7 Retirez la jauge d'épaisseur!

7.11 Montage de la lanterne avec moteur électrique

Voir figure 6 pour l'explication des numéros de position.

- 1 Installez la clavette (6070) dans l'arbre et montez le demi-accouplement (7060) sur l'arbre.
- 2 Montez l'autre demi-accouplement (7040) sur l'arbre du moteur électrique et placez le moteur électrique sur la bride avec la la boîte de jonction en position correcte.
- 3 Alignez le moteur électrique conformément aux instructions de la paragraphe 3.7 "Alignement de l'accouplement".



7.12 Montage du tuyau de refoulement

- 1 Installez le corps de pompe (1100) et, le cas échéant, la crépine d'aspiration (1160).
- 2 Montez la bride du tuyau de refoulement avec la garniture (8030) sur la plaque de fondation.
- 3 Montez la bride du tuyau de refoulement avec la garniture (8030) sur le corps de pompe.

Le tuyau de refoulement doit toujours être monté sans tension!

- 4 Si la pompe est pourvue de paliers intermédiaires : Installez les attaches de tuyau (7120) avec des boulons (7130) et écrous (7135).
- Montez le tuyau de refoulement droit (8010) ou le tuyau de refoulement coudé à 90° (8020), ainsi que le joint statique (8035) avec les boulons de fixation (8070).
- 6 Versions S3 et M2: Montez le tuyau de rinçage (2130 ou 2230).





8 Dimensions

Vous trouverez les dimensions dans le bulletin d'information livré avec la pompe.





9 Pièces

9.1 Commande de pièces

9.1.1 Bon de commande

Vous pouvez utiliser le formulaire qui se trouve dans ce manuel pour commander des pièces.

Indiquez toujours les informations suivantes dans votre commande de pièces :

- 1 Votre adresse.
- 2 La quantité, la répere et la description de la pièce.
- 3 Le **numéro de la pompe**. Le numéro de la pompe est indiqué sur l'étiquette en couverture de ce manuel et sur la plaque signalétique de la pompe.
- 4 Si la tension du moteur électrique est différente, indiquez alors la tension correcte.

9.1.2 Pièces de rechange recommandées

Les pièces indiquées par un * sont des pièces de rechange recommandées.



9.2 Pompe avec groupe d'étanchéité d'arbre S0

9.2.1 Coupe




Figure 15: Pompe avec groupe d'étanchéité d'arbre S0.



9.2.2 Liste des pièces

Dánàra	Q	uanti	té	Description		Matér	ıtériau	
Répère	Α	В	С	Description	G1	G2	R6	
1100	1	1	1	corps de pompe	for	nte	acier inoxydable	
1110	1	1	1	couvercle de presse- étoupe	for	nte	acier inoxydable	
1120*	1	1	1	roue	fonte	bronze	acier inoxydable	
1130*	1 ¹⁾	1 ¹⁾	1 ¹⁾	bague d'usure	fonte	bronze	acier inoxydable	
1150	1	1	1	bride de réduction	ac	ier	acier inoxydable	
1160	1	1	1	crépine d'aspiration	ac	ier	acier inoxydable	
1165	4	4	4	boulon		acier inox	ydable	
1300*	1	1	1	joint				
1310	2	2	2	bouchon	ac	ier	acier inoxydable	
1315	2 ¹⁾	2 ¹⁾	2 ¹⁾	bague d'étanchéité		gylo	n	
1800	2)	2)	2)	vis à tête hexagonale		acier inox	ydable	
1805	2)	2)	2)	rondelle		acier inox	ydable	
1820	1	1	1	écrou borgne		acier inox	ydable	
1860*	1	1	1	clavette		acier inox	ydable	
2000	1	1	1	piece-lanterne	ac	ier	acier inoxydable	
2160	1	1	1	joint				
2170	1	1	1	joint				
3510	-	1	2	tuyau		acier inox	ydable	
3520	-	1	2	accouplement à visser		acier inox	ydable	
3525	-	1	2	bague d'étanchéité		gylo	n	
3530	-	1	2	Té		acier inox	ydable	
3540	1	1	1	Manchon		acier inox	ydable	
3560	1	1	1	mamelon		acier inox	ydable	
3570	1	1	1	accouplement à visser		acier inox	ydable	
3580	1	1	1	tuyau		acier inox	ydable	
3590	1	1	1	accouplement à visser		acier inox	ydable	
3600	-	1	2	palier intermediare	for	nte	acier inoxydable	
3610*	-	1	2	coussinet	acie	er inoxydal	ole + SSiC	
3620*	-	9	18	vis de réglage		acier inox	ydable	
3625*	-	1	2	goupille cylindrique		acier inox	ydable	
3630*	-	1	2	palier à glissement, palier intermediare	acie	er inoxydal	ole + SSiC	
3640*	1	1	1	palier à glissement, côté roue	acier inoxydable + SSiC			
3650*	1	1	1	palier à glissement, côté roue	acier inoxydable + SSiC			
3660	-	1	2	rnanchon exterieur d'accouplernent	bronze acier inox			
4000	1	1	1	moteur				
4010	3)	3)	3)	boulon		acie	er	
4020	3)	3)	3)	écrou		acie	er	



	Q	uanti	té			Maté	riau
Répère	A	В	С	Description	G1	G2	R6
4025	3)	3)	3)	rondelle	<u> </u>	acie	
5010	8	8	8	vis à tête hexagonale		acier inox	
5015	8	8	8	rondelle		acier inox	
5030	-	16	32	vis à tête hexagonale	acier inoxydable		
5035	-	16	32	rondelle		acier inox	•
5050	8	8	8	vis à tête hexagonale		acier inox	-
5055	8	8	8	rondelle		acier inox	_
5060	-	1	1	arbre de pompe, côté moteur		acier inox	
5070	-	1	1	tube intermédiaire, côté moteur	ac	eier	acier inoxydable
5080	ı	1	1	tube intermédiaire, côté roue	ac	eier	acier inoxydable
5100	-	1	1	arbre de pompe, côté roue		acier inox	kydable
5200	ı	-	1	tube intermédiaire	ac	eier	acier inoxydable
5210	-	-	1	arbre de pompe		acier inox	ydable
5220	1	-	-	tube intermédiaire	ac	eier	acier inoxydable
5230	1	-	-	arbre de pompe		acier inox	ydable
6000	1	1	1	la plaque de base		acie	er
6020*	1	1	1	bague d'étanchéité	N	BR/acier	à ressorts
6030	1	1	1	graisseur		acier gal	vanisé
6040	4	4	4	vis à tête cylindrique		acie	er
6050 ⁴⁾	1	1	1	bague de réglage		acie	er
6060	1	1	1	bague d'étanchéité	N	BR/acier	à ressorts
6065	1	1	1	joint interieur		acier inox	kydable
6070	1	1	1	clavette		acie	er
6080	1	1	1	couvercle de palier		font	te
6090	1	1	1	bague de remplissage		acie	er
6100	1	1	1	écrou de serrage		acie	er
6105	1	1	1	Rondelle-frein		acie	er
6110*	1	1	1	roulements à billes à contact oblique à deux rangées			
6120	4	4	4	vis à tête hexagonale		acie	er
6125	4	4	4	rondelle	acier		
6130	1	1	1	support de palier	acier		
6140	8	8	8	vis à tête hexagonale	acier		
6145	8	8	8	rondelle	acier		
6150	1	1	1	prise de terre	cuivre		
6160	1	1	1	plaque signalétique		acier inox	ydable
6170	4	4	4	vis á anneau		acie	er
6180	1	1	1	indication plate, directionof rotation		acier inox	kydable



Dánàra	Q	uanti	té	Decembion		Maté	riau	
Répère	A	В	С	- Description	G1	G2	R6	
7035	4	4	4	came réglable		acier inox	ydable	
7036	4	4	4	boulon	acier inoxydable			
7037	8	8	8	boulon	acier			
7040	1	1	1	demi accouplement, côté moteur		fonte/cao	utchouc	
7060	1	1	1	demi accouplement, côté pompe		fonte/cao	utchouc	
7110	1	1	1	capot de protection		acie	er	
7120	-	2	4	collier pour tuyau		acier inox	ydable	
7130	-	2	4	boulon		acier inox	ydable	
7135	-	2	4	écrou		acier inox	ydable	
7140	-	1	2	strip		acier inox	ydable	
7150	-	1	2	strip		acier inox	ydable	
8010	1	1	1	pièce de réfoulement droite	ac	cier	acier inoxydable	
8020	1	1	1	pièce de réfoulement coude 90°	ac	cier	acier inoxydable	
8030	2	2	2	joint				
8035	1	1	1	joint				
8040	1	1	1	tuyau	ac	cier	acier inoxydable	
8050	2	2	2	brides welding-neck	ac	cier	acier inoxydable	
8060	2)	2)	2)	vis à tête hexagonale		acier inox	ydable	
8065	2)	2)	2)	rondelle		acier inox	ydable	
8070	2)	2)	2)	vis à tête hexagonale		acier inox	ydable	
8075	2)	2)	2)	rondelle	acier inoxydable			
8080	1	1	1	coude	ac	cier	acier inoxydable	
8090	2)	2)	2)	vis à tête hexagonale		acier inox	ydable	
8100	2)	2)	2)	écrou		acier inox	ydable	
8105	2)	2)	2)	rondelle		acier inox	ydable	

A = sans palier intermédiaire

B = avec 1 palier intermédiaire

C = avec 2 paliers intermédiaires

¹⁾ Si monté, dépend du type de pompe

²⁾ Quantité 4, 8 ou 16, selon le type de pompe

³⁾ Quantité 4 ou 8, selon le type de moteur

⁴⁾ Déterminez l'épaisseur lors du montage.



9.3 Pompe avec groupe d'étanchéité d'arbre S3

9.3.1 Coupe




Figure 16: Pompe avec groupe d'étanchéité d'arbre S3.



9.3.2 Liste des pièces

Dánàna	Q	uanti	té	Description		Matéı	riau
Répère	Α	В	С	Description	G1	G2	R6
1100	1	1	1	corps de pompe	foi	nte	acier inoxydable
1110	1	1	1	couvercle de presse-étoupe	for	nte	acier inoxydable
1120*	1	1	1	roue	fonte	bronze	acier inoxydable
1130*	1 ¹⁾	1 ¹⁾	1 ¹⁾	bague d'usure	fonte bronze		acier inoxydable
1150	1	1	1	bride de réduction	ac	ier	acier inoxydable
1160	1	1	1	crépine d'aspiration	ac	ier	acier inoxydable
1165	4	4	4	boulon		acier inox	ydable
1300*	1	1	1	joint			
1310	2	2	2	bouchon	ac	ier	acier inoxydable
1315	2 ¹⁾	2 ¹⁾	2 ¹⁾	bague d'étanchéité		gylo	n
1800	2)	2)	2)	vis à tête hexagonale		acier inox	ydable
1805	2)	2)	2)	rondelle		acier inox	ydable
1820	1	1	1	écrou borgne		acier inox	ydable
1860*	1	1	1	clavette		acier inox	ydable
2000	1	1	1	piece-lanterne	ac	ier	acier inoxydable
2010*	4	4	1	bague de garniture			
2020*	1	1	1	bague lanterne	bro	nze	acier inoxydable
2030	1	1	1	fouloir	foi	nte	acier inoxydable
2040	2	2	2	goujon		acier inox	ydable
2050	2	2	2	écrou	lait	ton	acier inoxydable
2060*	1	1	1	chemise d'arbre		acier inox	ydable
2070*	1	1	1	joint torique		vito	n
2080	3	3	3	vis de réglage		acier inox	ydable
2100	1	1	1	porteur de garniture	sta	aal	acier inoxydable
2110	4	4	4	vis à tête cylindrique	sta	aal	acier inoxydable
2120	1	1	1	mamelon		acier inox	ydable
2130	1	1	1	coude		acier inox	ydable
2140	1	1	1	graisseur		laito	n
2160	1	1	1	joint torique			
2170	1	1	1	joint			
3510	ı	1	2	tuyau		acier inox	ydable
3520	ı	1	2	accouplement à visser		acier inox	ydable
3525	ı	1	2	bague d'étanchéité	gylon		n
3530	ı	1	2	Té		acier inox	ydable
3540	1	1	1	Manchon	acier inoxydable		ydable
3560	1	1	1	mamelon		acier inox	
3570	1	1	1	accouplement à visser		acier inox	ydable
3580	1	1	1	tuyau	acier inoxydable		
3590	1	1	1	accouplement à visser		acier inox	
3600	-	1	2	palier intermediare	foi	nte	acier inoxydable
3610*	-	1	2	coussinet	acie	er inoxydal	ole + SSiC



- ()	Q	uanti	té			Maté	riau
Répère	Α	В	С	Description	G1	G2	R6
3620*	-	9	18	vis de réglage		acier ino	kydable
3625	=	1	2	goupille cylindrique		acier ino	kydable
3630*	-	1	2	palier à glissement, palier intermediare	acier inoxydable + SSiC		
3640*	1	1	1	palier à glissement, côté roue	acier inoxydable + SSiC		
3650*	1	1	1	palier à glissement, côté roue	acier inoxydable + SSiC		
3660	-	1	2	rnanchon exterieur d'accouplernent	bronze acier ino		acier inoxydable
4000	1	1	1	moteur			-
4010	3)	3)	3)	boulon		acie	er
4020	3)	3)	3)	écrou		acie	er
4025	3)	3)	3)	rondelle		acie	er
5010	8	8	8	vis à tête hexagonale		acier ino	kydable
5015	8	8	8	rondelle		acier ino	kydable
5030	_	16	32	vis à tête hexagonale		acier ino	kydable
5035	-	16	32	rondelle		acier ino	kydable
5050	8	8	8	vis à tête hexagonale	acier inoxydable		
5055	8	8	8	rondelle		acier ino	kydable
5060	-	1	1	arbre de pompe, côté moteur	acier inoxydable		kydable
5070	-	1	1	tube intermédiaire, côté moteur	ac	ier	acier inoxydable
5080	-	1	1	tube intermédiaire, côté roue	ac	ier	acier inoxydable
5100	-	1	1	arbre de pompe, côté roue		acier ino	kydable
5200	-	-	1	tube intermédiaire	ac	ier	acier inoxydable
5210	-	-	1	arbre de pompe		acier ino	kydable
5220	1	-	_	tube intermédiaire	ac	ier	acier inoxydable
5230	1	-	-	arbre de pompe		acier ino	kydable
6000	1	1	1	la plaque de base		acie	er
6020*	1	1	1	bague d'étanchéité	N	BR/acier	à ressorts
6030	1	1	1	graisseur		acier ga	lvanisé
6040	4	4	4	vis à tête cylindrique		acie	er
6050 ⁴⁾	1	1	1	bague de réglage		acie	er
6060	1	1	1	bague d'étanchéité	N	BR/acier	à ressorts
6065	1	1	1	joint interieur		acier ino	kydable
6070	1	1	1	clavette		acie	er
6080	1	1	1	couvercle de palier		fon	te
6090	1	1	1	bague de remplissage		acie	er
6100	1	1	1	écrou de serrage		acie	er
6105	1	1	1	Rondelle-frein		acie	er
6110*	1	1	1	roulements à billes à contact oblique à deux rangées			
6120	4	4	4	vis à tête hexagonale		acie	er
6125	4	4	4	rondelle		acie	er
6130	1	1	1	support de palier		acie	



Répère	Q	uanti	té	Description		Maté	riau
Repere	Α	В	С	Description	G1	G2	R6
6140	8	8	8	vis à tête hexagonale		aci	er
6145	8	8	8	rondelle	acier		
6150	1	1	1	prise de terre	cuivre		
6160	1	1	1	plaque signalétique		acier ino	xydable
6170	4	4	4	vis á anneau		aci	er
6180	1	1	1	flêche		acier ino	xydable
7035	4	4	4	came réglable		acier ino	xydable
7036	4	4	4	boulon		acier ino	xydable
7037	8	8	8	boulon		aci	er
7040	1	1	1	demi accouplement, côté moteur		fonte/cao	utchouc
7060	1	1	1	demi accouplement, côté pompe	fonte/caoutchouc		
7110	1	1	1	capot de protection		aci	er
7120	-	2	4	collier pour tuyau		acier ino	xydable
7130	-	2	4	boulon		acier ino	xydable
7135	-	2	4	écrou		acier ino	xydable
7140	-	1	2	strip		acier ino	xydable
7150	-	1	2	strip		acier ino	xydable
8010	1	1	1	pièce de réfoulement droite	a	cier	acier inoxydable
8020	1	1	1	pièce de réfoulement coude 90°	a	cier	acier inoxydable
8030	2	2	2	joint			-
8035	1	1	1	joint			-
8040	1	1	1	tuyau	a	cier	acier inoxydable
8050	2	2	2	brides welding-neck	a	cier	acier inoxydable
8060	2)	2)	2)	vis à tête hexagonale		acier ino	xydable
8065	2)	2)	2)	rondelle		acier ino	xydable
8070	2)	2)	2)	vis à tête hexagonale	acier inoxydable		
8075	2)	2)	2)	rondelle	acier inoxydable		
8080	1	1	1	coude	a	cier	acier inoxydable
8090	2)	2)	2)	vis à tête hexagonale		acier ino	xydable
8100	2)	2)	2)	écrou		acier ino	xydable
8105	2)	2)	2)	rondelle		acier ino	xydable

A = sans palier intermédiaire

B = avec 1 palier intermédiaire

C = avec 2 paliers intermédiaires

- 1) Si monté, dépend du type de pompe
- 2) Quantité 4, 8 ou 16, selon le type de pompe
- 3) Quantité 4 ou 8, selon le type de moteur
- 4) Déterminez l'épaisseur lors du montage.



9.4 Pompe avec groupe d'étanchéité d'arbre M2

9.4.1 Coupe




Figure 17: Pompe avec groupe d'étanchéité d'arbre M2.



9.4.2 Liste des pièces

Dánàna	Q	uanti	té	Description		Matér	iau
Répère	Α	В	С	Description	G1	G2	R6
1100	1	1	1	corps de pompe	foi	nte	acier inoxydable
1110	1	1	1	couvercle de presse-étoupe	for	nte	acier inoxydable
1120*	1	1	1	roue	fonte	bronze	acier inoxydable
1130*	1 ¹⁾	1 ¹⁾	1 ¹⁾	bague d'usure	fonte bronze		acier inoxydable
1150	1	1	1	bride de réduction	ac	ier	acier inoxydable
1160	1	1	1	crépine d'aspiration	ac	ier	acier inoxydable
1165	4	4	4	boulon		acier inox	ydable
1300*	1	1	1	joint			
1310	2	2	2	bouchon	ac	ier	acier inoxydable
1315	2 ¹⁾	2 ¹⁾	2 ¹⁾	bague d'étanchéité		gylo	n
1800	2)	2)	2)	vis à tête hexagonale		acier inox	ydable
1805	2)	2)	2)	rondelle		acier inox	
1820	1	1	1	écrou borgne		acier inox	-
1860*	1	1	1	clavette		acier inox	ydable
2000	1	1	1	piece-lanterne	ac	ier	acier inoxydable
2160	1	1	1	joint torique			-
2170	1	1	1	joint			
2200	1	1	1	porteur de garniture	ac	ier	acier inoxydable
2210	4	4	4	vis à tête cylindrique	ac	ier	acier inoxydable
2220	1	1	1	accouplement à visser		acier inox	ydable
2225	1	1	1	bague d'étanchéité		gylo	n
2230	1	1	1	tuyau		acier inox	
2240	1	1	1	accouplement à visser		acier inox	ydable
2245	1	1	1	bague d'étanchéité		gylo	n
2250	1	1	1	Manchon	ac	ier	acier inoxydable
2280	1	1	1	bouchon	ac	ier	acier inoxydable
2285	1	1	1	bague d'étanchéité		gylo	n
2290*	1	1	1	douille d'étranglement	bro	nze	acier inoxydable
2300*	1	1	1	garniture mécanique			
2310	1	1	1	chemise d'arbre		acier inox	ydable
2320*	1	1	1	joint torique		vito	n
2330	3	3	3	vis de réglage		acier inox	ydable
2340	1	1	1	couvercle garniture mécanique		acier inox	•
2350*	1	1	1	douille d'étranglement		PTF	E
2360	1	1	1	cheville		acier inox	ydable
2370	4	4	4	vis à tête hexagonale	ac	ier	acier inoxydable
2380*	1	1	1	joint			
2390	1	1	1	bouchon		acie	
2395	1	1	1	bague d'étanchéité		gylo	
3510	-	1	2	tuyau		acier inox	-
3520	-	1	2	accouplement à visser		acier inox	
3525	-	1	2	bague d'étanchéité		gylo	
3530	-	1	2	Té		acier inox	
3540	1	1	1	Manchon		acier inox	ydable



Dámàna	Q	uanti	té	December 1		Matéı	riau
Répère	Α	В	С	Description	G1	G2	R6
3560	1	1	1	mamelon		acier inox	ydable
3570	1	1	1	accouplement à visser		acier inox	ydable
3580	1	1	1	tuyau		acier inox	ydable
3590	1	1	1	accouplement à visser	acier inoxydable		
3600	-	1	2	palier intermediare	fonte acier inoxydab		
3610*	ı	1	2	coussinet	acie	er inoxydal	ole + SSiC
3620*	1	4	8	vis de réglage		acier inox	ydable
3625*	-	1	2	goupille cylindrique		acier inox	ydable
3630*	-	1	2	palier à glissement, palier intermediare	acie	er inoxydal	ole + SSiC
3640*	1	1	1	palier à glissement, côté roue	acie	er inoxydal	ole + SSiC
3650*	1	1	1	palier à glissement, côté roue	acie	er inoxydal	ole + SSiC
3660	-	1	2	rnanchon exterieur d'accouplernent	bro	onze	acier inoxydable
4000	1	1	1	moteur			
4010	3)	3)	3)	boulon		acie	er
4020	3)	3)	3)	écrou		acie	er
4025	3)	3)	3)	rondelle		acie	er
5010	8	8	8	vis à tête hexagonale		acier inox	ydable
5015	8	8	8	rondelle		acier inox	ydable
5030	-	16	32	vis à tête hexagonale		acier inox	ydable
5035	-	16	32	rondelle		acier inox	ydable
5050	8	8	8	vis à tête hexagonale		acier inox	ydable
5055	8	8	8	rondelle		acier inox	ydable
5060	-	1	1	arbre de pompe, côté moteur		acier inox	ydable
5070	-	1	1	tube intermédiaire, côté moteur	ac	cier	acier inoxydable
5080	-	1	1	tube intermédiaire, côté roue	ac	cier	acier inoxydable
5100	1	1	1	arbre de pompe, côté roue		acier inox	ydable
5200	1	-	1	tube intermédiaire	ac	cier	acier inoxydable
5210	1	-	1	arbre de pompe		acier inox	ydable
5220	1	-	-	tube intermédiaire	ac	cier	acier inoxydable
5230	1	-	-	arbre de pompe		acier inox	ydable
6000	1	1	1	la plaque de base		acie	
6020*	1	1	1	bague d'étanchéité	N	BR/acier a	à ressorts
6030	1	1	1	graisseur		acier gal	vanisé
6040	4	4	4	vis à tête cylindrique		acie	er
6050 ⁴⁾	1	1	1	bague de réglage		acie	er
6060	1	1	1	bague d'étanchéité	N	BR/acier a	à ressorts
6065	1	1	1	joint interieur		acier inox	ydable
6070	1	1	1	clavette		acie	er
6080	1	1	1	couvercle de palier		font	e
6090	1	1	1	bague de remplissage		acie	er
6100	1	1	1	écrou de serrage		acie	er
6105	1	1	1	Rondelle-frein		acie	er
6110*	1	1	1	roulements à billes à contact oblique à deux rangées			



Dánàra	Q	uanti	té	Decerintion		Maté	riau	
Répère	Α	В	С	Description	G1	G2	R6	
6120	4	4	4	vis à tête hexagonale		acie	er	
6125	4	4	4	rondelle	acier			
6130	1	1	1	support de palier		acie	er	
6140	8	8	8	vis à tête hexagonale		acie	er	
6145	8	8	8	rondelle		acie	er	
6150	1	1	1	prise de terre		cuiv	re	
6160	1	1	1	plaque signalétique		acier ino	kydable	
6170	4	4	4	vis á anneau		acie	er	
6180	1	1	1	flêche		acier ino	kydable	
7035	4	4	4	came réglable		acier ino	kydable	
7036	4	4	4	boulon		acier ino	kydable	
7037	8	8	8	boulon		acie	er	
7040	1	1	1	demi accouplement, côté moteur		fonte/cao	utchouc	
7060	1	1	1	demi accouplement, côté pompe		fonte/cao	utchouc	
7110	1	1	1	capot de protection		acie	er	
7120	-	2	4	collier pour tuyau		acier ino	kydable	
7130	-	2	4	boulon		acier ino	kydable	
7135	-	2	4	écrou		acier ino	kydable	
7140	-	1	2	strip		acier ino	kydable	
7150	-	1	2	strip		acier ino	kydable	
8010	1	1	1	pièce de réfoulement droite	a	cier	acier inoxydable	
8020	1	1	1	pièce de réfoulement coude 90°	a	cier	acier inoxydable	
8030	2	2	2	joint			-	
8035	1	1	1	joint		= -	-	
8040	1	1	1	tuyau	a	cier	acier inoxydable	
8050	2	2	2	brides welding-neck	a	cier	acier inoxydable	
8060	2)	2)	2)	vis à tête hexagonale		acier ino	kydable	
8065	2)	2)	2)	rondelle	acier inoxydable			
8070	2)	2)	2)	vis à tête hexagonale	acier inoxydable			
8075	2)	2)	2)	rondelle	acier inoxydable			
8080	1	1	1	coude	a	cier	acier inoxydable	
8090	2)	2)	2)	vis à tête hexagonale		acier ino	kydable	
8100	2)	2)	2)	écrou	acier inoxydable			
8105	2)	2)	2)	rondelle		acier ino	kydable	

A = sans palier intermédiaire

B = avec 1 palier intermédiaire

C = avec 2 paliers intermédiaires

- 1) Si monté, dépend du type de pompe
- ²⁾ Quantité 4, 8 ou 16, selon le type de pompe
- 3) Quantité 4 ou 8, selon le type de moteur
- 4) Déterminez l'épaisseur lors du montage.



9.5 Pompe avec groupe d'étanchéité d'arbre S0, groupe de palier 4

9.5.1 Coupe




Figure 18: Pompe avec groupe d'étanchéité d'arbre S0, groupe de palier 4.



9.5.2 Liste des pièces

Dánàra	Q	uanti	té	Description		Matér	iau
Répère	Α	В	С	Description	G1	G2	R6
1100	1	1	1	corps de pompe	for	nte	acier inoxydable
1110	1	1	1	couvercle de presse- étoupe	for	nte	acier inoxydable
1120*	1	1	1	roue	fonte	bronze	acier inoxydable
1130*	1 ¹⁾	1 ¹⁾	1 ¹⁾	bague d'usure	fonte	bronze	acier inoxydable
1150	1	1	1	bride de réduction	ac	ier	acier inoxydable
1160	1	1	1	crépine d'aspiration	ac	ier	acier inoxydable
1165	4	4	4	boulon		acier inox	ydable
1300*	1	1	1	joint			
1310	2	2	2	bouchon	ac	ier	acier inoxydable
1800	2)	2)	2)	vis à tête hexagonale		acier inox	ydable
1805	2)	2)	2)	rondelle		acier inox	ydable
1820	1	1	1	écrou borgne		acier inox	ydable
1860*	1	1	1	clavette		acier inox	ydable
2000	1	1	1	piece-lanterne	ac	ier	acier inoxydable
2160	1	1	1	joint			
2170	1	1	1	joint			
3510	-	1	2	tuyau		acier inox	ydable
3520	-	1	2	accouplement à visser		acier inox	ydable
3525	-	1	2	bague d'étanchéité		gylo	n
3530	-	1	2	Té		acier inox	ydable
3540	1	1	1	Manchon		acier inox	ydable
3560	1	1	1	mamelon		acier inox	ydable
3570	1	1	1	accouplement à visser		acier inox	ydable
3580	1	1	1	tuyau		acier inox	ydable
3590	1	1	1	accouplement à visser		acier inox	ydable
3600	-	1	2	palier intermediare	for	nte	acier inoxydable
3610*	-	1	2	coussinet	acie	er inoxydab	ole + SSiC
3620*	-	9	18	vis de réglage		acier inox	ydable
3625*	-	2	4	goupille cylindrique		acier inox	ydable
3630*	-	1	2	palier à glissement, palier intermediare	acie	er inoxydal	ole + SSiC
3640*	1	1	1	palier à glissement, côté roue	acier inoxydable + SSiC		
3650*	1	1	1	palier à glissement, côté roue	acier inoxydable + SSiC		
3660	-	1	2	rnanchon exterieur d'accouplernent	bronze acier inoxyd		
4000	1	1	1	moteur			
4010	3)	3)	3)	boulon		acie	er
4020	3)	3)	3)	écrou		acie	er
4025	3)	3)	3)	rondelle		acie	er



	Q	uanti	té			Maté	riau	
Répère	Α	В	С	Description	G 1	G2	R6	
5010	12	12	12	vis à tête hexagonale	-	acier ino		
5015	12	12	12	rondelle		acier ino		
5030	-	24	48	vis à tête hexagonale		acier ino		
5035	-	24	48	rondelle	acier inoxydable			
5050	12	12	12	vis à tête hexagonale		acier ino		
5055	12	12	12	rondelle		acier ino		
5060	-	1	1	arbre de pompe, côté moteur	ac	eier	acier inoxydable	
5070	-	1	1	tube intermédiaire, côté moteur	ac	eier	acier inoxydable	
5080	1	1	1	tube intermédiaire, côté roue	ac	cier	acier inoxydable	
5100	-	1	1	arbre de pompe, côté roue	ac	pier	acier inoxydable	
5200	-	-	1	tube intermédiaire	ac	cier	acier inoxydable	
5210	-	ı	1	arbre de pompe	ac	cier	acier inoxydable	
5220	1	-	-	tube intermédiaire	ac	cier	acier inoxydable	
5230	1	-	-	arbre de pompe	ac	cier	acier inoxydable	
6000	1	1	1	la plaque de base		acie	er	
6020*	1	1	1	bague d'étanchéité	N	BR/acier	à ressorts	
6030	1	1	1	graisseur		acier ga	lvanisé	
6040	4	4	4	vis à tête cylindrique		acie	er	
6050 ⁴⁾	1	1	1	bague de réglage		acie	er	
6060	1	1	1	bague d'étanchéité	N	BR/acier	à ressorts	
6065	1	1	1	joint interieur		acier ino	kydable	
6070	1	1	1	clavette		acie	er	
6080	1	1	1	couvercle de palier		fon	te	
6100	1	1	1	écrou de serrage		acie	er	
6105	1	1	1	Rondelle-frein		acie	er	
6110*	2	2	2	roulement à billes à contact obl. à une rangée				
6120	4	4	4	vis à tête hexagonale		acie	er	
6125	4	4	4	rondelle		acie	er	
6130	1	1	1	support de palier		acie	er	
6140	8	8	8	vis à tête hexagonale		acie	er	
6145	8	8	8	rondelle	acier			
6150	1	1	1	prise de terre	cuivre			
6160	1	1	1	plaque signalétique	acier inoxydable		kydable	
6170	4	4	4	vis á anneau	acier		er	
6180	1	1	1	flêche		acier ino	kydable	
7035	4	4	4	came réglable		acier ino	kydable	
7036	4	4	4	boulon		acier ino	kydable	
7037	8	8	8	boulon		acie	-	



Dánàra	Q	uanti	té	Decembra		Matéi	riau		
Répère	Α	В	С	Description	G1	G2	R6		
7040	1	1	1	demi accouplement, côté moteur	fonte/caoutchouc				
7060	1	1	1	demi accouplement, côté pompe	fonte/caoutchouc				
7110	1	1	1	capot de protection		acie	er		
8010	1	1	1	pièce de réfoulement droite	ac	cier	acier inoxydable		
8020	1	1	1	pièce de réfoulement coude 90°	ac	eier	acier inoxydable		
8030	2	2	2	joint					
8035	1	1	1	joint					
8040	1	1	1	tuyau	ac	ier	acier inoxydable		
8050	2	2	2	brides welding-neck	ac	ier	acier inoxydable		
8060	2)	2)	2)	vis à tête hexagonale		acier inox	ydable		
8065	2)	2)	2)	rondelle		acier inox	ydable		
8070	2)	2)	2)	vis à tête hexagonale		acier inox	ydable		
8075	2)	2)	2)	rondelle		acier inox	ydable		
8080	1	1	1	coude	ac	ier	acier inoxydable		
8090	2)	2)	2)	vis à tête hexagonale		acier inox	ydable		
8100	2)	2)	2)	écrou		acier inox	ydable		
8105	2)	2)	2)	rondelle	acier inoxydable				
9000	1 ³⁾	1 ³⁾	1 ³⁾	tulipe d'aspiration	acier inoxydable				
9010	4 ³⁾	4 ³⁾	4 ³⁾	vis à tête hexagonale	acier inoxydable				
9020	4 ³⁾	4 ³⁾	4 ³⁾	écrou	acier inoxydable				
9030	4 ³⁾	4 ³⁾	4 ³⁾	rondelle		acier inox	ydable		

A = sans palier intermédiaire

B = avec 1 palier intermédiaire

C = avec 2 paliers intermédiaires

- 1) Si monté, dépend du type de pompe
- 2) Quantité 4, 8 ou 16, selon le type de pompe
- 3) Quantité 4 ou 8, selon le type de moteur
- 4) Déterminez l'épaisseur lors du montage
- ⁵⁾ Disponible sur demande.





10 Données techniques

10.1 Graisse

Table 5: Graisses recommandées selon la classification NLGI-3.

BP	Energrease LS-EP 3	
CHEVRON	MultifaK Premium 3	
EXXONMOBIL	Beacon EP 3	
EXACINIVIODIE	Mobilux EP 3	
SHELL	Alvania RL3	
SKF	LGMT 3	
TOTAL	Total Lical EP 2	

10.2 Lubrifiants recommandés pour le montage

Produit de montage recommandé pour les manchons d'accouplement de l'arbre de

• Pâte "Never Seez"

Graisses recommandées pour les bagues de garniture de presse-étoupe :

- Graisse Foliac cup (graisse graphitée)
- Molycote BR2 (graisse graphitée)
- graisse à la silicone

10.3 Liquides de blocage recommandés

Table 6: Liquides de blocage recommandés

Description	Liquide de blocage
écrou borgne (1820)	Loctite 243
douille d'étranglement(2290)/ (2350)	Loctite 641
bague d'usure (1130)	



10.4 Couples de serrage

10.4.1 Couples de serrage pour boulons et écrous

Table 7: Couples de serrage pour boulons et écrous.

Matières	8.8	A2, A4	
Filetage	Couple de serrage [Nm]		
M6	9	6	
M8	20	14	
M10	40	25	
M12	69	43	
M16	168	105	
M20	325	180	

10.4.2 Couples de serrage pour écrou borgne

Table 8: Couples de serrage pour écrou borgne (1820).

Taille	Couple de serrage [Nm]		
M12 (palier 1)	43		
M16 (palier 2)	105		
M24 (palier 3)	220		
M36 (palier 4)	510		



10.5 Champ d'application

Table 9: Régime maximale et pression de travail maximale.

cs	régime max. [min ⁻¹]		pression de travail max. [bar] à 50°C		
	X1	X2	X1	X2	
32-125	3600	3600	16	16	
32C-125	3600	3600	16	16	
32-160	3600	3600	16	16	
32A-160	3600	3600	16	16	
32C-160	3600	3600	16	16	
32-200	3600	3600	16	16	
32C-200	3600	3600	16	16	
32-250	3000	3600	16	16	
40-125	3600	3600	16	16	
40C-125	3600	3600	16	16	
40-160	3600	3600	16	16	
40C-160	3600	3600	16	16	
40-200	3600	3600	16	16	
40C-200	3600	3600	16	16	
40-250	3000	3600	16	16	
40-315	1800	3000	16	16	
40A-315	1800	3000	16	16	
50-125	3600	3600	10	16	
50A-125	3600	3600	10	16	
50C-125	3600	3600	10	16	
50-160	3600	3600	10	16	
50C-160	3600	3600	10	16	
50-200	3600	3600	10	16	
50C-200	3600	3600	10	16	
50-250	3000	3600	10	16	
50C-250	3000	3600	10	16	
50-315	1800	3000	16	16	
65-125	3600	3600	10	16	
65C-125	3600	3600	10	16	
65-160	3600	3600	10	16	
65C-160	3600	3600	10	16	
65-200	3600	3600	10	16	
65C-200	3600	3600	10	16	
65-250	3000	3600	10	16	
65A-250	3000	3600	10	16	
65-315	1800	3000	10	16	
80-160	3600	3600	10	16	
80C-160	3600	3600	10	16	
80-200	3600	3600	10	16	



Table 9: Régime maximale et pression de travail maximale.

cs	régime max. [min ⁻¹]		pression de travail max. [bar] à 50°C		
	X1	X2	X1	X2	
80C-200	3600	3600	10	16	
80-250	3000	3000	10	16	
80A-250	3000	3000	10	16	
80-315	1800	3000	10	16	
80-400	1800	1800	16	16	
80A-400	1800	1800	16	16	
100-125	3600		10		
100-160	3600		6		
100-200	3000	3000	16	16	
100C-200	3000	3000	16	16	
100-250	3000	3000	16	16	
100C-250	3000	3000	16	16	
100-315	1800	1800	16	16	
100-400	1800	1800	16	16	
125-125	1800		6		
125-250	1800	1800	16	16	
125-315	1800	1800	16	16	
125-400	1800	1800	16	16	
125-500	1500		10		
150-125	1800		6		
150-160	1800		6		
150-200	1800		6		
150-250	1800		6		
150-315	1500		10	16	
150-400	1500	1500	10	16	
150B-400	1800		10		
150-500	1500		10		
200-200	1800		6	16	
200-250	2400		10		
200-315	2400		10		
200-400	1700		10		
250-200	1800		6	16	
250-250	1900		10		
250-315	2000		6		
300-250	1500		10		
300-315	1500		10		



10.6 Pressions de fonctionnement maximales admissibles

Table 10: Pression de service maximale admissible [kPa] (conformément à la norme ISO 7005-2/3)

Matériaux	Température maximale [°C]			
Waterlaux	50	120	150	
fonte G1	1000	1000	900	
fonte G2	1600	1600	1440	
Acier inox R6	1600	1400	1300	

100 kPA = 1 bar

Pression d'essai : 1,5 x pression de service maximale.

Table 11: Conditions de fonctionnement maximales des étanchéités d'arbre

Groupes d'étanchéité d'arbre	Pression de fonctionnement max. admissible [kPa]	Température max. [°C]	
S0	1600	105	
S3	1600	105	
M2	1600	160 *	

^{*} Températures plus élevées de commun accord. Elles dépendent du liquide à pomper

Remarque: pour le groupe de garnitures S0, une surpression jusqu'à 0,5 bar dans la citerne ou le puits d'aspiration est autorisée.



10.7 Niveau de liquide

Pour que la pompe fonctionne correctement, le niveau de liquide doit être suffisant. Si le niveau de liquide est trop bas, de l'air risque d'être aspiré. Un "effet vortex" apparaît. Les prestations de la pompe diminueront non seulement en conséquence, mais la pompe pourra également être sérieusement endommagée suite à des vibrations, une cavitation ou un graissage insuffisant du coussinet. L'"effet vortex" survient lorsque la vitesse du flux entrant dans la pompe est si élevée que de puissants tourbillons apparaissent dans le liquide.

Dans le croquis coté, la mesure mp est considérée comme le niveau de liquide minimal pour mettre la pompe en service (avec obturateur de refoulement fermé). La roue et éventuellement le coussinet inférieur sont donc placés suffisamment loin dans le liquide.

Toutefois, dans le graphique suivant, le niveau de liquide requis par rapport à l'orifice d'aspiration de la pompe est indiqué en fonction du débit et du diamètre d'admission de la pompe. Selon le point de travail de la pompe, il est donc nécessaire de tenir compte de ce niveau de liquide minimal.




Figure 19: Niveau de liquide minimal en fonction du débit et du diamètre d'admission.



10.8 Données sonores

10.8.1 Niveau de bruit en fonction de la puissance de la pompe




Figure 20: Niveau sonore en fonction de la puissance de la pompe [kW] à 1450 min⁻¹ (A= énergie sonore,B= pression sonore).




Figure 21: Niveau sonore en fonction de la puissance de la pompe [kW] à 2900 min⁻¹ (A= énergie sonore,B= pression sonore).



10.8.2 Niveau sonore du groupe motopompe complet




Figure 22: Niveau sonore du groupe motopompe complet.

Le niveau sonore du moteur doit être ajouté à celui de la pompe pour déterminer le niveau sonore total d'un groupe motopompe complet. Le graphique ci-dessus permet de le faire aisément.

- 1 Déterminez le niveau sonore (L1) de la pompe, voir Figure 20 ou Figure 21.
- 2 Déterminez le niveau sonore (L2) de la moteur, voir la documentation du moteur.
- 3 Déterminez la différence entre les deux niveaux |L1 L2|.
- 4 Recherchez la valeur différentielle sur l'axe |L1 L2| et remontez à la courbe.
- 5 De la courbe, allez vers la gauche sur l'axe L[dB] et lisez la valeur.
- 6 Ajoutez cette valeur à la valeur la plus élevée des deux niveaux sonores (L1 ou L2).

Exemple:

- 1 Pompe 75 dB; moteur 78 dB.
- 2 |75-78| = 3 dB.
- 3 3 dB sur l'axe X = 1,75 dB sur l'axe Y.
- 4 Niveau sonore le plus élevé + 1,75 dB = 78 + 1,75 = 79,75 dB.



Index

A	
Accouplement	Graisse
tolérances d'alignement20	Graisses recomn
Aération17	Groupes de palie
Anneau de levage11	
Applications	1
	Influences ambia
В	Interrupteur princ
Bague d'usure	
démontage34	L
montage34	Levage
0	Liquides de bloc
C	Lubrifiants
Champ d'application63	
Construction14	М
Contrôle	Mesures de préc
pompe21	Mise à la ferraille
Couples de serrage	Mise à la terre
pour boulons et écrous62	Moteur électrique
pour écrou de roue62	raccord
pour ocrou do rodo	Motopompe
D	mise en serv
Description de la pompe13	IIIIOC CIT OCI V
Description du type	N
Domaine d'application15	Niveau
Domaine d'application :	Niveau sonore
E	Numéro de série
Électricité statique17	Numero de sene
Entretien quotidien23	0
garniture de presse-étoupe23	Outils spéciaux .
garniture de presse-etoupe23	Outils speciaux.
=	P
Environnement17	•
_	Palettes
For detice	Paliers
Fondation	lubrification
	Pannes
G	Personnel d'entre
Garantie	Personnel techni
Garniture de presse-étoupe	Pression de serv
réglage22	
Garniture mécanique22	

Graisse	1
Influences ambiantes	
Levage 1 Liquides de blocage recommandés 6 Lubrifiants 6	1
M Mesures de précaution 2 Mise à la ferraille 1 Mise à la terre 1 Moteur électrique raccord 1	5 7
Motopompe mise en service2	1
Niveau 22 Niveau sonore 24 Numéro de série 14	4
Outils spéciaux2	7
Palettes	0
Pallers lubrification	4 9 9

CS/FR (1212) 5.3



R Réutilisation	5
S 9 Sécurité 17 symboles 9 Stockage 10	7
「 Fransport)

70 CS/FR (1212) 5.3



Bon de commande des pièces

FAX						
ADRESSE						
La command	de est seuleme	ent accepté	e si ce a été remp	li entièrement et	signé.	
Date de la	commande:					
Votre num commande						
Type de po	mpe:					
Exécution:						
Nombre	Repère	Pièce				Numéro de la pompe
- Itombre	Пореге	1 1000				Numero de la pompe
Adresse de	e livraison:			Adresse de factu	ıration:	
				1		
Commandé par:			Signature: Télépho		Téléphon	e:

ORDFORM (1107) 3.2 FR 71



72 ORDFORM (1107) 3.2 FR

CombiSump

Pompe immergée verticale selon ISO 2858, EN 733 (DIN24255), API 610



SPX Flow Technology Assen B.V.
Dr. A. F. Philipsweg 51, 9403 AD Assen, THE NETHERLANDS
Phone: + 31 (0) 592 37 67 67 Fax: + 31 (0) 592 37 67 60
E-Mail: johnson-pump.nl@spx.com
www.johnson-pump.com
www.spx.com

Pour plus d'information sur nos succursales internationales, nos approbations, nos certifications et nos représentants locaux, veuillez consulter notre site Internet au www.johnson-pump.com.

SPX Corporation se réserve le droit d'incorporer nos plus récents concepts ainsi que tout autre modification importante sans préavis ou obligation. Les éléments décoratifs, matériaux de construction et les données dimensionnelles, tels qu'énoncés dans ce communiqué, sont fournis pour votre information seulement et ne doivent pas être considérés comme officiels à moins d'avis contraire par écrit.

ISSUED 11/2011 DV-1530 Copyright © 2011 SPX Corporation